

UTAX CD-Serie

CD 1015
CD 1020
CD 1023
CD 1031
CD 1025
CD 1035
CD 1055
CD 1063

1. An der rechten bzw. linken Seite des Geräts befindet sich ein mechanischer Zähler.

CD 1016
CD 1118
CD 1216
CD 1315

1. Die Taste [Stop/Löschen] (Stop/Clear) für ca. 5 Sekunden gedrückt halten.
 2. Auf dem Display wird nun der Zählerstand (z.B. 12345) angezeigt.
 3. Die Taste [Start] drücken, um den Zählerbericht auszudrucken.
 4. Der Zählerstand wird unter dem Abschnitt 'Total Count' aufgeführt.

CD 1018

1. Die Taste [Systemmenü/Zähler] drücken.
 2. Den Menüpunkt 'Ausdruck' wählen, [OK/Eingabe] drücken, dann 'Listenausdrucke' wählen und mit [OK/Eingabe] bestätigen.
 3. Den Menüpunkt 'Statusseite' auswählen, [OK/Eingabe] drücken und Ausdruck mit [Ja] bestätigen.
 4. Der Zählerstand wird unten links unter 'Gesamtzahl gedr. S' aufgeführt

CD 1040
CD 1042
CD 1045
CD 1050
CD 1052
CD 1062
CD 1075

1. Frontklappe öffnen, oben links sind 2 Zählwerke. Der untere Zählerstand ist relevant.

CD 1060
CD 1080

1. Die Taste [* Systemmenü / Zähler] (* Default Setting / Counter) drücken.
 2. Auf dem Touchscreen den Button [Zähler prüfen] drücken.
 3. Den Button [Report drucken] drücken.
 4. Der Gesamtzählerstand 'Total' wird unter dem Abschnitt 'Output Count' in der rechten Spalte aufgeführt.

UTAX CD-Serie

CD 1115 CD 1215	<ol style="list-style-type: none"> 1. Die Taste [Stop/Löschen] (Stop/Clear) für ca. 5 Sekunden gedrückt halten. 2. Auf dem Display wird nun der Zählerstand (z.B. 12345) angezeigt. Die Anzeige wechselt dabei zwischen den ersten und letzten 3 Stellen des Zählerstandes, da nur 3 Stellen gleichzeitig angezeigt werden können.
CD 1116 CD 1120 CD 1125 CD 1218 CD 1222	<ol style="list-style-type: none"> 1. Die Taste [* Systemmenü / Zähler] drücken. 2. Mit der Taste [Rauf] oder [Runter] den Menüpunkt 'Zähler prüfen' auswählen und dann [OK/Enter] drücken. 3. Den Menüpunkt 'Zählerreport drucken' wählen und [OK/Enter] drücken. 4. Der Gesamtzählerstand wird unter dem Abschnitt 'Total Count' aufgeführt.
CD 1028 CD 1128 CD 1228 CD 1328 CD 1340 CD 1440 CD 5130 CD 5130P CD 5135	<ol style="list-style-type: none"> 1. Die Taste [Systemmenü/Zähler] drücken. 2. Den Menüpunkt ‚Listendruck‘ wählen, [OK] drücken, dann ‚Bericht drucken‘ wählen und mit [OK] bestätigen. 3. Den Menüpunkt 'Statusseite' auswählen, [OK] drücken und Ausdruck mit [Ja] bestätigen. 4. Der Zählerstand (Page Count) wird unter dem Abschnitt 'Zähler' aufgeführt.
CD 1030 CD 1040 CD 1050 CD 1162 CD 1182	<ol style="list-style-type: none"> 1. Die Taste [* Systemmenü / Zähler] (* Default Setting / Counter) drücken. 2. Auf dem Touchscreen den Button [Zähler prüfen] drücken. 3. Den Button [Report drucken] drücken. 4. Der Gesamtzählerstand 'Total' wird unter dem Abschnitt 'Output Count' in der rechten Spalte aufgeführt.
CD 1230 CD 1240 CD 1250	<ol style="list-style-type: none"> 1. Die Taste 'Zähler' drücken, um die Zählerübersicht zu öffnen. 2. Auf den Button [Statusseite drucken] auf dem Touchscreen drücken. 3. Der Gesamtzählerstand wird unten links unter 'Gesamtzahl gedr. S' aufgeführt.

UTAX CD-Serie

CD 1242
CD 1252
CD 1435
CD 1445
CD 1455
CD 1465
CD 1480

1. Die Taste 'Zähler' drücken, um die Zählerübersicht zu öffnen.
2. Auf den Button [Statusseite drucken] auf dem Touchscreen drücken.
3. Der Zählerstand (Page Count) wird unter dem Abschnitt 'Zähler' aufgeführt.

CD 1316

1. Die Taste [Menü] drücken.
2. Mit der Pfeiltaste [Links] oder [Rechts] den Menüpunkt '3. Listenausdruck' auswählen und mit [OK] bestätigen.
3. Den Menüpunkt '33. Zählerliste' auswählen und [OK] drücken.
4. Der Zählerstand 'Total Pages Printed for MFP' wird unter dem Abschnitt 'Printer Engine' aufgeführt.

CD 1330
CD 1430

1. Die Taste [Zähler] drücken, um die Zählerübersicht zu öffnen.
2. Auf den Button [Statusseite drucken] auf dem Touchscreen drücken.
3. Der Zählerstand (Page Count) wird unter dem Abschnitt 'Seiteninformation' aufgeführt.

CD 5025
CD 5025P
CD 5030
CD 5140
CD 5140L
CD 5230
CD 5235
CD 5240
CD 5240L

1. Die Taste [Systemmenü/Zähler] drücken.
2. Auf dem Touchscreen den Menüpunkt [Listendruck] und anschließend [Bericht drucken] drücken.
3. Auf 'Statusseite' drücken und Ausdruck mit [Ja] bestätigen.
4. Der Zählerstand (Page Count) wird unter dem Abschnitt 'Zähler' aufgeführt.

UTAX CDC-Serie

CDC 1520 CDC 1525 CDC 1532 CDC 1625 CDC 1632 CDC 1635	<ol style="list-style-type: none"> 1. Die Taste [* Systemmenü/Zähler] drücken. 2. Auf dem Touchscreen den Menüpunkt 'Zähler prüfen' und anschließend 'Liste drucken' drücken. 3. Der Gesamtzählerstand 'Total' wird unter dem Abschnitt 'Output Count' in der rechten Spalte aufgeführt.
CDC 1526	<ol style="list-style-type: none"> 1. Die Taste [* Default Seting/Counter] drücken. 2. Auf dem Touchscreen den Menüpunkt 'Zähler prüfen' und anschließend 'Report drucken' drücken. 3. Der Gesamtzählerstand 'Total' wird unter dem Abschnitt 'Output Count' in der rechten Spalte aufgeführt.
CDC 1620	<ol style="list-style-type: none"> 1. Die Taste [Anwenderprogramme] (Raute-Taste links neben dem Display) drücken, um das Menü zu öffnen. 2. Mit der Taste [Runter] den Menüpunkt 'Berichte drucken' auswählen und mit [OK] bestätigen. 3. Den Menüpunkt 'Konfigurationsseite' auswählen und durch Drücken von [OK] ausdrucken. 4. Der Gesamtzählerstand 'Seite Gesamt' wird unter dem Abschnitt 'Counter-Informationen' aufgeführt
CDC 1626 CDC 1726	<ol style="list-style-type: none"> 1. Die Taste [Systemmenü/Zähler] drücken. 2. Den Menüpunkt 'Listendruck' wählen, [OK] drücken, dann 'Bericht drucken' wählen und mit [OK] bestätigen. 3. Den Menüpunkt 'Statusseite' auswählen, [OK] drücken und Ausdruck mit [Ja] bestätigen. 4. Der Zählerstand (Page Count) wird unter dem Abschnitt 'Zähler' aufgeführt.
CDC 1755 CDC 1765 CDC 1865	<ol style="list-style-type: none"> 1. Die Taste [Counter] drücken, um die Zählerübersicht zu öffnen. 2. Auf dem Touchscreen auf den Button [Drucken Gesamtzähler] drücken. 3. Der Gesamtzählerstand wird unter dem Abschnitt 'Total' in der rechten Spalte 'Total' aufgeführt.

UTAX CDC-Serie

CDC 1725
CDC 1730
CDC 1740
CDC 1840
CDC 1850
CDC 1930
CDC 1935
CDC 1945
CDC 1950
CDC 1965
CDC 1970

1. Die Taste [Zähler] drücken, um die Zählerübersicht zu öffnen.
2. Auf den Button [Statusseite drucken] auf dem Touchscreen drücken.
3. Der Zählerstand (Page Count) wird unter dem Abschnitt 'Zähler' aufgeführt.

CDC 5520
CDC 5525
CDC 5526
CDC 5526L
CDC 5626
CDC 5626L

1. Die Taste [Systemmenü/Zähler] drücken.
2. Auf dem Touchscreen den Menüpunkt [Listendruck] und anschließend [Bericht drucken] drücken.
3. Auf [Statusseite] drücken und Ausdruck mit [Ja] bestätigen.
4. Der Zählerstand (Page Count) wird unter dem Abschnitt 'Zähler' aufgeführt.

UTAX LP-Serie

LP 3014
LP 3022
LP 3118
LP 3128
LP 3130
LP 3135
LP 3228

1. Die Taste [Start] ca. 5 Sekunden gedrückt halten, um eine Statusseite auszudrucken.
2. Der Zählerstand 'Gedruckte Seite(n)' wird unter dem Abschnitt 'Seiteninformation' aufgeführt.

LP 3018
LP 3024
LP 3028
LP 3030
LP 3033
LP 3035
LP 3036
LP 3045
LP 3051
LP 3140
LP 3151

1. Die Taste [Menü] drücken, um das Druckermenü zu öffnen.
2. Mit der Taste [Rauf] oder [Runter] den Menüpunkt 'Statusseite drucken' auswählen und 2 x [Enter] drücken, um den Ausdruck zu starten.
3. Der Zählerstand 'Gedruckte Seite(n)' wird unter dem Abschnitt 'Seiteninformation' aufgeführt.

LP 3230
LP 3235
LP 3240
LP 3245
LP 3335

1. Die Taste [Menü] drücken, um das Druckermenü zu öffnen.
2. Mit der Taste [Rauf] oder [Runter] den Menüpunkt 'Listenausdrucke' und dann die Taste [Rechts] drücken.
3. Den Menüpunkt 'Statusseite drucken' auswählen und 2 x [OK] drücken.
4. Der Zählerstand 'Gedruckte Seite(n)' wird unter dem Abschnitt 'Seiteninformation' aufgeführt.

UTAX CLP-Serie

CLP 3316
CLP 3416
CLP 3516
CLP 3520
CLP 3524
CLP 3526

1. Die Taste [Menü] drücken, um das Druckermenü zu öffnen.
2. Mit der Taste [Rauf] oder [Runter] den Menüpunkt 'Statusseite drucken' auswählen und 2 x [Enter] drücken, um den Ausdruck zu starten.
3. Der Zählerstand (Page Count) wird unter dem Abschnitt 'Seiteninformation' aufgeführt.

CLP 3521
CLP 3621
CLP 3626
CLP 3630
CLP 3721
CLP 3726

1. Die Taste [Menü] drücken, um das Druckermenü zu öffnen.
2. Mit der Taste [Rauf] oder [Runter] den Menüpunkt 'Listenausdrucke' auswählen und dann die Taste [Rechts] drücken.
3. Den Menüpunkt 'Statusseite drucken' auswählen und 2 x [OK] drücken.
4. Der Zählerstand 'Gesamt' wird unter dem Abschnitt 'Zähler' aufgeführt.

CLP 3532

1. Die Taste [Menü] drücken, um das Druckermenü zu öffnen.
2. Mit der Taste [Rauf] oder [Runter] den Menüpunkt 'Statusseite drucken' auswählen und dann 2 mal die Taste [OK] drücken.
3. Der Zählerstand (Page Count) wird unter dem Abschnitt 'Seiteninformation' aufgeführt.

CLP 3550
CLP 3635

1. Die Taste [Menü] drücken, um das Druckermenü zu öffnen.
2. Mit der Taste [Rauf] oder [Runter] dem Menüpunkt 'Bericht drucken' auswählen und mit [OK] bestätigen.
3. Den Menüpunkt 'Statusseite' auswählen, [OK] drücken und Ausdruck mit [Ja] bestätigen.
4. Der Zählerstand (Page Count) wird unter dem Abschnitt 'Zähler' aufgeführt.

UTAX P-Serie

P-3020 MFP P-3020 MFP PN P-3025 MFP P-3520 MFP P-3525 MFP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Die Taste [Systemmenü/Zähler] drücken. 2. Den Menüpunkt ‚Listendruck‘ wählen, [OK] drücken, dann ‚Bericht drucken‘ wählen und mit [OK] bestätigen. 3. Den Menüpunkt ‚Statusseite‘ auswählen, [OK] drücken und Ausdruck mit [Ja] bestätigen. 4. Der Zählerstand (Page Count) wird unter dem Abschnitt ‚Zähler‘ aufgeführt
P-3520D P-3521D	<ol style="list-style-type: none"> 1. Die Taste [Start] ca. 5 Sekunden gedrückt halten, um eine Statusseite auszudrucken. 2. Der Zählerstand ‚Gedruckte Seite(n)‘ wird unter dem Abschnitt ‚Seiteninformation‘ aufgeführt.
P-3521DN P-4020DN/DW	<ol style="list-style-type: none"> 1. Die Taste [Menü] drücken, um das Druckermenü zu öffnen. 2. Mit der Taste [Rauf] oder [Runter] den Menüpunkt ‚Listenausdrucke‘ auswählen, dann die Taste [Rechts] drücken. 3. Den Menüpunkt ‚Statusseite drucken‘ auswählen und abschließend 2 mal mit [OK] betätigen. 4. Der Zählerstand (Page Count) wird unter dem Abschnitt ‚Seiteninformation‘ aufgeführt.
P-3522DN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Die Taste [GO] zwischen 3 und 9 Sekunden gedrückt halten, um eine Statusseite auszudrucken. 2. Der Zählerstand ‚Gedruckte Seite(n)‘ wird unter dem Abschnitt ‚Seiteninformation‘ aufgeführt.
P-4030 MFP P-4035 MFP P-4531 MFP P-4536 MFP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Die Taste [Status/Systemmenü/Zähler] drücken. 2. Mit der Taste [Rauf] oder [Runter] den Menüpunkt ‚Bericht‘ auswählen und dann [OK] drücken. 3. Den Menüpunkt ‚Statusseite‘ auswählen, [OK] drücken und Ausdruck mit [Ja] bestätigen. 4. Der Zählerstand (Page Count) wird unter dem Abschnitt ‚Zähler‘ aufgeführt.
P-4030D/P-4030DN P-4530DN/P-4531DN P-4532DN/P-4534DN P-5030DN/P-5031DN P-5032DN/P-5034DN P-5531DN P-5532DN/P-5534DN P-6030DN/P-6031DN P-6034DN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Die Taste [Menü] drücken, um das Druckermenü zu öffnen. 2. Mit der Taste [Rauf] oder [Runter] dem Menüpunkt ‚Listendruck‘ und/oder ‚Bericht drucken‘ auswählen und mit [OK] bestätigen. 3. Den Menüpunkt ‚Statusseite‘ auswählen, [OK] drücken und Ausdruck mit [Ja] bestätigen. 4. Der Zählerstand (Page Count) wird unter dem Abschnitt ‚Zähler‘ aufgeführt.

UTAX P-Serie

P-4030i MFP P-4035i MFP P-5035i MFP P-6035i MFP P-4531i MFP P-4536i MFP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Die Taste [Systemmenü/Zähler] drücken. 2. Auf dem Touchscreen den Menüpunkt [Listendruck] und anschließend [Bericht drucken] drücken. 3. Auf 'Statusseite' drücken und Ausdruck mit [Ja] bestätigen. 4. Der Zählerstand (Page Count) wird unter dem Abschnitt 'Zähler' aufgeführt.
P-4532i MFP P-4539i MFP P-5539i MFP P-6039i MFP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Die Taste 'Startseite' [Haussymbol - linke Seite - runde Taste] drücken. 2. Auf dem Touchscreen in der obersten Zeile die drei Punkte [...] auswählen. 3. [Systemmenü] > [Mitteilung/Bericht] > [Druckbericht/Liste]. 4. Auf 'Statusseite' drücken und Ausdruck mit [Ja] bestätigen. 5. Der Zählerstand (Page Count) wird unter dem Abschnitt 'Zähler' aufgeführt.
P-3527w MFP P-4026iw MFP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Die Taste [Systemmenü/Zähler] drücken. 2. Auf dem Touchscreen rechts den Button [Zähler] auswählen. 3. Links unten den Button [Statusseite drucken] drücken – Ausdruck erfolgt. 4. Der Zählerstand (Page Count) wird unter dem Abschnitt 'Zähler' aufgeführt.
P-3521 MFP P-4020 MFP P-4025w MFP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Die Taste [Status/Systemmenü/Zähler] drücken. 2. Mit der Taste [Rauf] oder [Runter] den Menüpunkt 'Zähler' auswählen und dann [OK] drücken. 3. Den Menüpunkt 'Statusseite' auswählen, [OK] drücken und Ausdruck mit [Ja] bestätigen. 4. Der Zählerstand (Page Count) wird unter dem Abschnitt 'Zähler' aufgeführt.
P-2540i MFP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Die Taste [Systemmenü/Zähler] drücken. 2. Auf dem Touchscreen den Menüpunkt [Listendruck] und anschließend [Bericht drucken] drücken. 3. Auf 'Statusseite' drücken und Ausdruck mit [Ja] bestätigen. 4. Der Zählerstand (Page Count) wird unter dem Abschnitt 'Zähler' aufgeführt.
P-6036i MFP P-6038i MFP P-6038if MFP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zum Ausdrucken auf dem Touchscreen den Menüpunkt [Listendruck] und anschließend [Bericht drucken] drücken. 2. Auf [Statusseite] drücken und Ausdruck mit [Ja] bestätigen. 3. Der Zählerstand (Page Count) wird unter dem Abschnitt „Zähler“ aufgeführt.

UTAX P-C-Serie

P-C2160DN P-C2660DN P-C3060DN P-C3061DN P-C3062DN P-C3560DN P-C3562DN P-C4070DN P-C4072DN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Die Taste [Menü] drücken, um das Druckermenü zu öffnen. 2. Mit der Taste [Rauf] oder [Runter] den Menüpunkt 'Listenausdrucke' auswählen und dann die Taste [Rechts] drücken. 3. Den Menüpunkt 'Statusseite drucken' auswählen und 2 x [OK] drücken. 4. Der Zählerstand 'Gesamt' wird unter dem Abschnitt 'Zähler' aufgeführt.
P-C3563DN P-C4063DN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Die Taste [Menü] drücken. 2. Den Menüpunkt 'Listendruck' wählen, [OK] drücken, dann 'Bericht drucken' wählen und mit [OK] bestätigen. 3. Den Menüpunkt 'Statusseite' auswählen, [OK] drücken und Ausdruck mit [Ja/OK] bestätigen. 4. Der Zählerstand (Page Count) wird unter dem Abschnitt 'Zähler' aufgeführt.
P-C2660 MFP P-C2660i MFP P-C2665 MFP P-C2665i MFP P-C3060 MFP P-C3065 MFP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Die Taste [Systemmenü/Zähler] drücken. 2. Den Menüpunkt 'Listendruck' wählen, [OK] drücken, dann 'Bericht drucken' wählen und mit [OK] bestätigen. 3. Den Menüpunkt 'Statusseite' auswählen, [OK] drücken und Ausdruck mit [Ja] bestätigen. 4. Der Zählerstand (Page Count) wird unter dem Abschnitt 'Zähler' aufgeführt.
P-C3570DN P-C4580DN P-C5580DN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Die Taste [Menü] drücken, um das Druckermenü zu öffnen. 2. Mit der Taste [Rauf] oder [Runter] dem Menüpunkt 'Bericht drucken' auswählen und mit [OK] bestätigen. 3. Den Menüpunkt 'Statusseite' auswählen, [OK] drücken und Ausdruck mit [Ja] bestätigen. 4. Der Zählerstand (Page Count) wird unter dem Abschnitt 'Zähler' aufgeführt
P-C3560i MFP P-C3565i MFP P-C3062i MFP P-C3562i MFP P-C3066i MFP P-C3566i MFP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Die Taste [Systemmenü/Zähler] drücken. 2. Auf dem Touchscreen den Menüpunkt [Listendruck] und anschließend [Bericht drucken] drücken. 3. Auf 'Statusseite' drücken und Ausdruck mit [Ja] bestätigen. 4. Der Zählerstand (Page Count) wird unter dem Abschnitt 'Zähler' aufgeführt.
P-C3563i MFP P-C3567i MFP P-C4063i MFP P-C4067i MFP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Die Taste 'Startseite' [Haussymbol - linke Seite - runde Taste] drücken. 2. Auf dem Touchscreen in der obersten Zeile die drei Punkte [...] auswählen. 3. [Systemmenü] > [Mitteilung/Bericht] > [Druckbericht/Liste]. 4. Auf 'Statusseite' drücken und Ausdruck mit [Ja] bestätigen. 5. Der Zählerstand (Page Count) wird unter dem Abschnitt 'Zähler' aufgeführt.

UTAX P-C-Serie

P-C2655iw MFP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Die Taste [Systemmenü/Zähler] drücken. 2. Auf dem Touchscreen rechts den Button [Zähler] auswählen. 3. Links unten den Button [Statusseite drucken] drücken – Ausdruck erfolgt. 4. Der Zählerstand (Page Count) wird unter dem Abschnitt 'Zähler' aufgeführt.
P-C2650DW	<ol style="list-style-type: none"> 1. Die Taste [Menü] drücken, um das Druckermenü zu öffnen. 2. Mit der Taste [Rauf] oder [Runter] den Menüpunkt 'Zähler' auswählen und dann die Taste [Rechts] drücken. 3. Den Menüpunkt 'Statusseite drucken' auswählen und 2 x [OK] drücken. 4. Der Zählerstand 'Gesamt' wird unter dem Abschnitt 'Zähler' aufgeführt.
P-C2480i MFP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Die Taste [Systemmenü/Zähler] drücken. 2. Auf dem Touchscreen den Menüpunkt [Listendruck] und anschließend [Bericht drucken] drücken. 3. Auf 'Statusseite' drücken und Ausdruck mit [Ja] bestätigen. 4. Der Zählerstand (Page Count) wird unter dem Abschnitt 'Zähler' aufgeführt.
P-C2155w MFP P-C2655w MFP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Die Taste [Systemmenü/Zähler] drücken. 2. Mit der Taste [Rauf] oder [Runter] den Menüpunkt 'Listendruck' auswählen und dann [OK] drücken. 3. Jetzt auf „Bericht drucken“ 4. 'Statusseite' auswählen, [OK] drücken und Ausdruck mit [Ja] bestätigen. 5. Der Zählerstand (Page Count) wird unter dem Abschnitt 'Zähler' aufgeführt.

UTAX i-Serie**256i
306i**

1. Die Taste [Systemmenü/Zähler] drücken.
2. Auf dem Touchscreen den Menüpunkt [Listendruck] und anschließend [Bericht drucken] drücken.
3. Auf 'Statusseite' drücken und Ausdruck mit [Ja] bestätigen.
4. Der Zählerstand (Page Count) wird unter dem Abschnitt 'Zähler' aufgeführt.

1855

1. Die Taste [Status/Systemmenü/Zähler] drücken.
2. Mit der Taste [Rauf] oder [Runter] den Menüpunkt 'Bericht' auswählen und dann [OK] drücken.
3. Den Menüpunkt 'Bericht drucken' auswählen und mit [OK] bestätigen.
4. Den Menüpunkt 'Statusseite' auswählen und Ausdruck mit [OK] starten.
5. Der Zählerstand (Page Count) wird unter dem Abschnitt 'Zähler' aufgeführt.

2256

1. Die Taste [Status/Systemmenü/Zähler] drücken.
2. Mit der Taste [Rauf] oder [Runter] den Menüpunkt 'Bericht' auswählen und dann [OK] drücken.
3. Den Menüpunkt 'Statusseite' auswählen, [OK] drücken und Ausdruck mit [Ja] bestätigen.
4. Der Zählerstand (Page Count) wird unter dem Abschnitt 'Zähler' aufgeführt.

**3060i
3555i
3560i
4555i
5555i
6555i
8055i**

1. Die Taste [Zähler] drücken, um die Zählerübersicht zu öffnen.
2. Auf den Button [Statusseite drucken] auf dem Touchscreen drücken.
3. Der Zählerstand (Page Count) wird unter dem Abschnitt 'Zähler' aufgeführt.

**3061i
3561i
3262i
4062i
4056i
5056i
6056i
7056i
8056i**

1. Die Taste [Systemmenü/Zähler] drücken.
2. Auf dem Touchscreen rechts den Button [Zähler] auswählen.
3. Links unten den Button [Statusseite drucken] drücken – Ausdruck erfolgt.
4. Der Zählerstand (Page Count) wird unter dem Abschnitt 'Zähler' aufgeführt.

UTAX i-Serie

3263i
4063i
5058i
6058i
7058i

1. Auf dem Touchscreen das Popover-Menü durch Drücken von [...] öffnen.
2. Auf [Zähler] drücken, um die Zählerübersicht anzuzeigen.
3. In der Zählerübersicht die Schaltfläche [Statusseite drucken] drücken, um die Statusseite auszudrucken.
4. Der Zählerstand wird unter dem Abschnitt „Zähler“ aufgeführt.

5057i
6057i
7057i
8057i
5058i
6058i
7058i

1. Rechts oben auf dem Touchscreen die Schaltfläche [Systemmenü / Zähler] drücken.
2. Den Menüpunkt [Zähler] drücken, um die Zählerstände anzuzeigen.
3. Den Menüpunkt [Bericht] wählen und anschließend bei „Bericht drucken“ auf [Weiter] drücken.
4. Die „Statusseite“ über die Schaltfläche [Drucken] ausdrucken.
5. Der Zählerstand wird unter dem Abschnitt „Zähler“ aufgeführt.

UTAX ci-Serie

206ci 256ci 260ci 261ci	<ol style="list-style-type: none"> 1. Die Taste [Systemmenü/Zähler] drücken. 2. Auf dem Touchscreen den Menüpunkt [Listendruck] und anschließend [Bericht drucken] drücken. 3. Auf [Statusseite] drücken und Ausdruck mit [Ja] bestätigen. 4. Der Zählerstand (Page Count) wird unter dem Abschnitt 'Zähler' aufgeführt
2500ci 2550ci 3005ci 3505ci 4505ci 5505ci 6505ci 7505ci	<ol style="list-style-type: none"> 1. Die Taste [Zähler] drücken, um die Zählerübersicht zu öffnen. 2. Auf den Button [Statusseite drucken] auf dem Touchscreen drücken. 3. Der Zählerstand (Page Count) wird unter dem Abschnitt 'Zähler' aufgeführt.
300ci 350ci 400ci	<ol style="list-style-type: none"> 1. Die Taste [Zähler] drücken, um die Zählerübersicht zu öffnen. 2. Auf den Button [Statusseite drucken] auf dem Touchscreen drücken. 3. Der Zählerstand (Page Count) wird unter dem Abschnitt 'Zähler' aufgeführt.
2506ci 3206ci 4006ci 5006ci 6006ci 2507ci 3207ci 4007ci 5007ci 6007ci	<ol style="list-style-type: none"> 1. Die Taste/Button [Systemmenü/Zähler] drücken. 2. Auf dem Touchscreen rechts den Button [Zähler] auswählen. 3. Links unten den Button [Statusseite drucken] drücken – Ausdruck erfolgt. 4. Der Zählerstand (Page Count) wird unter dem Abschnitt 'Zähler' aufgeführt.
355ci 356ci	<ol style="list-style-type: none"> 1. Die Taste [Systemmenü/Zähler] drücken. 2. Auf dem Touchscreen den Menüpunkt [Listendruck] und anschließend [Bericht drucken] drücken. 3. Auf 'Statusseite' drücken und Ausdruck mit [Ja] bestätigen. 4. Der Zählerstand (Page Count) wird unter dem Abschnitt 'Zähler' aufgeführt.
2508ci 3508ci 4008ci 5008ci 6008ci 7008ci	<ol style="list-style-type: none"> 5. Auf dem Touchscreen das Popover-Menü durch Drücken von [...] öffnen. 6. Auf [Zähler] drücken, um die Zählerübersicht anzuzeigen. 7. In der Zählerübersicht die Schaltfläche [Statusseite drucken] drücken, um die Statusseite auszudrucken. 8. Der Zählerstand wird unter dem Abschnitt „Zähler“ aufgeführt.

UTAX ci-Serie

352ci
402ci
502ci

1. Die Taste [Systemmenü/Zähler] drücken.
2. Auf dem Touchscreen zuerst links im grauen Navigationsmenü [Mitteilung/Bericht] auswählen und danach rechts auf [Druckbericht/Liste] → [Statusseite] drücken, um eine Statusseite auszudrucken.
3. Der Zählerstand wird unter dem Abschnitt „Zähler“ aufgeführt.

UTAX FAX-Serie

FAX 925/525	<ol style="list-style-type: none">1. Nacheinander die Taste [PROGRAMM] und dann [7/Pause Zähler anzeigen] drücken.2. Die Taste [NEIN] wiederholt drücken bis der Gesamtzählerstand 'DRUCKZAEHLER' im Display angezeigt wird.3. Zum Verlassen 2 x die Taste [STOP] drücken
FAX 930/530 FAX 940/540 FAX 941/541 FAX 942/542 FAX 970/570 MFP 980/580	<ol style="list-style-type: none">1. Nacheinander die Tasten [Menü] > [*] > [1] drücken.2 Die Zählerstände werden unter dem Punkt 'Zähler' aufgeführt.
FAX 950/550	<ol style="list-style-type: none">1. Die Taste [Berichte/Listen] (4. Taste von rechts oben) drücken.2. Mit den Tasten [Links] oder [Rechts] den Menüpunkt 'Konfiguration' auswählen und mit der [Eingabe]-Taste bestätigen.3. Das Gerät druckt nun eine Konfigurationsliste aus, auf der auch der Zählerstand aufgeführt wird.

UTAX Plotter-Serie

CX 8040

1. Klappe öffnen, Rolle herausnehmen, dahinter befindet sich der Zähler

PX 8042
XC9048/CX 8048
XC9682/CX 8682



1. An der rechten Seite des Systems ist ein mechanisches Zählwerk angebracht.

EPSON Tintenstrahlsysteme

Statusblatt drucken

Diese Funktion dient zum Drucken eines Berichts mit den aktuellen Geräteinformationen. Dieses Blatt eignet sich zum Bestätigen, ob das Zubehör korrekt installiert wurde.

WP-4000 Serie (MFP-System)

- 1 Wechseln Sie in den  Setup-Modus.
- 2 Wählen Sie Statusbl. drucken.
- 3 Drücken Sie eine der  Start-Tasten, um das Statusblatt zu drucken.

WF-5000 Serie WF-6000 Serie WF-8000 Serie (MFP-System)

1. Taste "SETUP" im Touchdisplay drücken (rechts unten)
2. Menüpunkt "Druckerstat.Blatt" auswählen
3. Jetzt "Nutzungsverlaufsblatt" betätigen
4. Nun mit der Taste "Start - Color" (blaue Taste) den Ausdruck starten

WF-5000 Serie (Drucksystem)

1. Menü mit den Pfeiltasten aufrufen
2. Punkt "Druckerstatus Blatt" auswählen
3. Jetzt mit der Taste „OK“ bestätigen
4. Nun „Nutzungsverlaufsblatt“ anwählen
5. und im Anschluss den Druck mit der „OK-Taste“ starten

WF-8000 Serie (Drucksystem)

1. Menü mit den Pfeiltasten aufrufen
2. Punkt "Druckerstat.Blatt" auswählen
3. Jetzt mit der Taste „OK“ bestätigen
4. Nun „Nutzungsverlaufsblatt“ anwählen
5. und im Anschluss den Druck mit der „OK-Taste“ starten

WF-C5000 Serie (MFP-System)

1. Im Touchdisplay nach links wischen und "Einstellungen" auswählen
2. Jetzt auf Punkt "Druckerstatus/Drucken"
3. Dann Punkt "Druckerstat.Blatt"
4. Nun auf „Nutzungsverlaufsblatt“ drücken
5. und im Anschluss den Druck mit dem „Drucken“-Button starten

HP Systeme

PageWide Managed P57750dw (MFP-System)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Links oben auf das Zahnrad drücken 2. Jetzt ein zweites mal das Zahnrad auswählen 3. Nun auf "Berichte" 4. "Druckerstatusbericht" anwählen → Ausdruck des Zählers erfolgt. 5. unter Punkt 12. + 13. werden die Seitenzahlen angezeigt.
PageWide Managed P55250dw (Drucksystem)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Links oben auf das Zahnrad drücken 2. Jetzt ein zweites mal das Zahnrad auswählen 3. Nun auf "Berichte" 4. "Druckerstatusbericht" anwählen → Ausdruck des Zählers erfolgt. 5. unter Punkt 12. + 13. werden die Seitenzahlen angezeigt.
PageWide Enterprise Flow 556/586z MFP (MFP-System)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Im Startmenü auf der rechten Seite nach unten scrollen 2. Punkt "Administration" auswählen 3. Jetzt auf "Berichte" 4. Nun "Konfiguration/Statusseiten" anwählen 5. bei Verbrauchsseite den Haken setzen und mit "Drucken" bestätigen
LaserJet Flow MFP M527 (MFP-System)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Im Startmenü auf der rechten Seite nach unten scrollen 2. Punkt "Administration" auswählen 3. Jetzt auf "Berichte" 4. Nun "Konfiguration/Statusseiten" anwählen 5. bei Verbrauchsseite den Haken setzen und mit "Drucken" bestätigen
HP PageWide Pro / Managed 750 / 772 / 777 P75050 / P77740 P77750 / P77760z	<ol style="list-style-type: none"> 1. Links oben auf das Zahnrad drücken 2. Jetzt ein zweites mal das Zahnrad auswählen 3. Nun auf "Berichte" 4. "Druckerstatusbericht" anwählen → Ausdruck des Zählers erfolgt. 5. unter Punkt 13. + 14. werden die Seitenzahlen angezeigt.

HP Systeme

<p>PageWide Pro / Managed E77650 / 79940 / E77660, P77440, P77940, P77950, P77960, E77650, E77660 Serie</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wählen Sie auf dem Bedienfeld des Druckers auf dem Home-Bildschirm Berichte aus. (gegebenenfalls noch nach links wischen) 2. Wählen Sie das Menü Konfigurations-/Statusseiten aus, und wählen Sie dann die Verbrauchsseite aus. 3. Rechts unten das Druckersymbol antippen 4. Ausdruck des Zählers erfolgt → Zähler unter Druckvorgänge ersichtlich
<p>LaserJet Pro M402 / M403</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Drücken Sie auf dem Bedienfeld des Druckers auf die Taste "OK" 2. Navigieren Sie zum Menü "Berichte", und drücken Sie "OK". 3. Navigieren Sie zur Option Verbrauchsmaterialstatus, und drücken Sie OK <p>Ein Bericht über den Status aller Verbrauchsmaterialien und den gedruckten Seiten wird nun ausgedruckt.</p>
<p>LaserJet Enterprise M506dn</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Drücken Sie auf dem Bedienfeld des Druckers auf die Taste "OK" 2. Navigieren Sie zum Menü "Berichte", und drücken Sie "OK". 3. Navigieren Sie zur Option Verbrauchsmaterialstatus, und drücken Sie OK <p>Ein Bericht über den Status aller Verbrauchsmaterialien und den gedruckten Seiten wird nun ausgedruckt.</p>
<p>LaserJet Enterprise M608dn</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf dem Bedienfeld des Druckers auf das Menü Berichte. 2. Öffnen Sie das Menü Konfigurations-/Statusseiten. 3. Wählen Sie Nutzungsseite und anschließend Drucken aus, um die Seite zu drucken.
<p>ColorLaserJet M452dn</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Drücken Sie auf dem Bedienfeld des Druckers auf die Taste "OK" 2. Navigieren Sie zum Menü "Berichte", und drücken Sie "OK". 3. Navigieren Sie zur Option Verbrauchsmaterialstatus, und drücken Sie OK <p>Ein Bericht über den Status aller Verbrauchsmaterialien und den gedruckten Seiten wird nun ausgedruckt.</p>

LEXMARK Systeme

<p>CS748de</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Im Display drücken Sie unten rechts in der Ecke auf das Symbol „Menü“ 2. Dann im Display auf „Berichte“ 3. Drucken Sie die Seite „Gerätestatistik“ <p>Druckt einen Bericht mit statistischen Druckerinformationen aus, zum Beispiel Angaben zum Verbrauchsmaterial und Einzelheiten <u>über gedruckte Seiten</u>.</p>
<p>ES360dn</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Im Display drücken Sie unten rechts in der Ecke auf das Symbol „Menü“ 2. Dann im Display auf „Berichte“ 3. Drucken Sie die Seite „Device Statistics“ <p>Druckt einen Bericht mit statistischen Druckerinformationen aus, zum Beispiel Angaben zum Verbrauchsmaterial und Einzelheiten <u>über gedruckte Seiten</u>.</p>
<p>TS654dn</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menütaste drücken 2. mit Pfeil nach rechts drücken 3. Punkt Berichte auswählen 4. jetzt Gerätestatistik oder Menüeinstellungsseite (Firmwareabhängig)
<p>XS466dn</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Im Display drücken Sie unten rechts in der Ecke auf das Symbol „Menü“ 2. Dann im Display auf „Berichte“ 3. Drucken Sie die Seite „Gerätestatistik“ <p>Druckt einen Bericht mit statistischen Druckerinformationen aus, zum Beispiel Angaben zum Verbrauchsmaterial und Einzelheiten <u>über gedruckte Seiten</u>.</p>
<p>XS950de</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Im Display das Symbol „Menü“ 2. Dann im Display auf „Berichte“ 3. Drucken Sie die Seite „Device Statistics“ <p>Druckt einen Bericht mit statistischen Druckerinformationen aus, zum Beispiel Angaben zum Verbrauchsmaterial und Einzelheiten <u>über gedruckte Seiten</u>.</p>