

# UTAX P-Serie

|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>P-3020 MFP</b><br><b>P-3020 MFP PN</b><br><b>P-3025 MFP</b><br><b>P-3520 MFP</b><br><b>P-3525 MFP</b>                                                                                                                                                 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Die Taste [Systemmenü/Zähler] drücken.</li> <li>2. Den Menüpunkt ‚Listendruck‘ wählen, [OK] drücken, dann ‚Bericht drucken‘ wählen und mit [OK] bestätigen.</li> <li>3. Den Menüpunkt ‚Statusseite‘ auswählen, [OK] drücken und Ausdruck mit [Ja] bestätigen.</li> <li>4. Der Zählerstand (Page Count) wird unter dem Abschnitt ‚Zähler‘ aufgeführt</li> </ol>                                       |
| <b>P-3520D</b><br><b>P-3521D</b>                                                                                                                                                                                                                         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Die Taste [Start] ca. 5 Sekunden gedrückt halten, um eine Statusseite auszudrucken.</li> <li>2. Der Zählerstand ‚Gedruckte Seite(n)‘ wird unter dem Abschnitt ‚Seiteninformation‘ aufgeführt.</li> </ol>                                                                                                                                                                                             |
| <b>P-3521DN</b><br><b>P-4020DN/DW</b><br><b>P-4021DN/DW</b>                                                                                                                                                                                              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Die Taste [Menü] drücken, um das Druckermenü zu öffnen.</li> <li>2. Mit der Taste [Rauf] oder [Runter] den Menüpunkt ‚Listenausdrucke‘ auswählen, dann die Taste [Rechts] drücken.</li> <li>3. Den Menüpunkt ‚Statusseite drucken‘ auswählen und abschließend 2 mal mit [OK] betätigen.</li> <li>4. Der Zählerstand (Page Count) wird unter dem Abschnitt ‚Seiteninformation‘ aufgeführt.</li> </ol> |
| <b>P-3522DN</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Die Taste [GO] zwischen 3 und 9 Sekunden gedrückt halten, um eine Statusseite auszudrucken.</li> <li>2. Der Zählerstand ‚Gedruckte Seite(n)‘ wird unter dem Abschnitt ‚Seiteninformation‘ aufgeführt.</li> </ol>                                                                                                                                                                                     |
| <b>P-4021 MFP</b><br><b>P-4030 MFP</b><br><b>P-4035 MFP</b><br><b>P-4531 MFP</b><br><b>P-4532 MFP</b><br><b>P-4536 MFP</b><br><b>P-4539 MFP</b>                                                                                                          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Die Taste [Status/Systemmenü/Zähler] drücken.</li> <li>2. Mit der Taste [Rauf] oder [Runter] den Menüpunkt ‚Bericht‘ auswählen und dann [OK] drücken.</li> <li>3. Den Menüpunkt ‚Statusseite‘ auswählen, [OK] drücken und Ausdruck mit [Ja] bestätigen.</li> <li>4. Der Zählerstand (Page Count) wird unter dem Abschnitt ‚Zähler‘ aufgeführt.</li> </ol>                                            |
| <b>P-4021DN</b><br><b>P-4030D/P-4030DN</b><br><b>P-4530DN/P-4531DN</b><br><b>P-4532DN/P-4534DN</b><br><b>P-5030DN/P-5031DN</b><br><b>P-5032DN/P-5034DN</b><br><b>P-5531DN</b><br><b>P-5532DN/P-5534DN</b><br><b>P-6030DN/P-6031DN</b><br><b>P-6034DN</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Die Taste [Menü] drücken, um das Druckermenü zu öffnen.</li> <li>2. Mit der Taste [Rauf] oder [Runter] dem Menüpunkt ‚Listendruck‘ und/oder ‚Bericht drucken‘ auswählen und mit [OK] bestätigen.</li> <li>3. Den Menüpunkt ‚Statusseite‘ auswählen, [OK] drücken und Ausdruck mit [Ja] bestätigen.</li> <li>4. Der Zählerstand (Page Count) wird unter dem Abschnitt ‚Zähler‘ aufgeführt.</li> </ol> |

## UTAX P-Serie

|                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>P-4030i MFP</b><br><b>P-4035i MFP</b><br><b>P-5035i MFP</b><br><b>P-6035i MFP</b><br><b>P-4531i MFP</b><br><b>P-4536i MFP</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Die Taste [Systemmenü/Zähler] drücken.</li> <li>2. Auf dem Touchscreen den Menüpunkt [Listendruck] und anschließend [Bericht drucken] drücken.</li> <li>3. Auf 'Statusseite' drücken und Ausdruck mit [Ja] bestätigen.</li> <li>4. Der Zählerstand (Page Count) wird unter dem Abschnitt 'Zähler' aufgeführt.</li> </ol>                                                                                                |
| <b>P-4532i MFP</b><br><b>P-4539i MFP</b><br><b>P-5539i MFP</b><br><b>P-6039i MFP</b>                                             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Die Taste 'Startseite' [Haussymbol - linke Seite - runde Taste] drücken.</li> <li>2. Auf dem Touchscreen in der obersten Zeile die drei Punkte [...] auswählen.</li> <li>3. [Systemmenü] &gt; [Mitteilung/Bericht] &gt; [Druckbericht/Liste].</li> <li>4. Auf 'Statusseite' drücken und Ausdruck mit [Ja] bestätigen.</li> <li>5. Der Zählerstand (Page Count) wird unter dem Abschnitt 'Zähler' aufgeführt.</li> </ol> |
| <b>P-3527w MFP</b><br><b>P-4026iw MFP</b><br><b>P-4027iw MFP</b>                                                                 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Die Taste [Systemmenü/Zähler] drücken.</li> <li>2. Auf dem Touchscreen den Menüpunkt [Listendruck]</li> <li>3. und anschließend [Bericht drucken] drücken.</li> <li>4. Auf [Statusseite] drücken und Ausdruck mit [Ja] bestätigen.</li> </ol>                                                                                                                                                                           |
| <b>P-3521 MFP</b><br><b>P-4020 MFP</b><br><b>P-4025w MFP</b>                                                                     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Die Taste [Status/Systemmenü/Zähler] drücken.</li> <li>2. Mit der Taste [Rauf] oder [Runter] den Menüpunkt 'Zähler' auswählen und dann [OK] drücken.</li> <li>3. Den Menüpunkt 'Statusseite' auswählen, [OK] drücken und Ausdruck mit [Ja] bestätigen.</li> <li>4. Der Zählerstand (Page Count) wird unter dem Abschnitt 'Zähler' aufgeführt.</li> </ol>                                                                |
| <b>P-2540i MFP</b>                                                                                                               | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Die Taste [Systemmenü/Zähler] drücken.</li> <li>2. Auf dem Touchscreen den Menüpunkt [Listendruck] und anschließend [Bericht drucken] drücken.</li> <li>3. Auf 'Statusseite' drücken und Ausdruck mit [Ja] bestätigen.</li> <li>4. Der Zählerstand (Page Count) wird unter dem Abschnitt 'Zähler' aufgeführt.</li> </ol>                                                                                                |
| <b>P-6036i MFP</b><br><b>P-6038i MFP</b><br><b>P-6038if MFP</b>                                                                  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zum Ausdrucken auf dem Touchscreen den Menüpunkt [Listendruck] und anschließend [Bericht drucken] drücken.</li> <li>2. Auf [Statusseite] drücken und Ausdruck mit [Ja] bestätigen.</li> <li>3. Der Zählerstand (Page Count) wird unter dem Abschnitt „Zähler“ aufgeführt.</li> </ol>                                                                                                                                    |

# UTAX P-C-Serie

|                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>P-C2160DN</b><br><b>P-C2660DN</b><br><b>P-C3060DN</b><br><b>P-C3061DN</b><br><b>P-C3062DN</b><br><b>P-C3560DN</b><br><b>P-C3562DN</b><br><b>P-C4070DN</b><br><b>P-C4072DN</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Die Taste [Menü] drücken, um das Druckermenü zu öffnen.</li> <li>2. Mit der Taste [Rauf] oder [Runter] den Menüpunkt 'Listenausdrucke' auswählen und dann die Taste [Rechts] drücken.</li> <li>3. Den Menüpunkt 'Statusseite drucken' auswählen und 2 x [OK] drücken.</li> <li>4. Der Zählerstand 'Gesamt' wird unter dem Abschnitt 'Zähler' aufgeführt.</li> </ol>                                                     |
| <b>P-C3563DN</b><br><b>P-C4063DN</b>                                                                                                                                             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Die Taste [Menü] drücken.</li> <li>2. Den Menüpunkt 'Listendruck' wählen, [OK] drücken, dann 'Bericht drucken' wählen und mit [OK] bestätigen.</li> <li>3. Den Menüpunkt 'Statusseite' auswählen, [OK] drücken und Ausdruck mit [Ja/OK] bestätigen.</li> <li>4. Der Zählerstand (Page Count) wird unter dem Abschnitt 'Zähler' aufgeführt.</li> </ol>                                                                   |
| <b>P-C2660 MFP</b><br><b>P-C2660i MFP</b><br><b>P-C2665 MFP</b><br><b>P-C2665i MFP</b><br><b>P-C3060 MFP</b><br><b>P-C3065 MFP</b>                                               | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Die Taste [Systemmenü/Zähler] drücken.</li> <li>2. Den Menüpunkt 'Listendruck' wählen, [OK] drücken, dann 'Bericht drucken' wählen und mit [OK] bestätigen.</li> <li>3. Den Menüpunkt 'Statusseite' auswählen, [OK] drücken und Ausdruck mit [Ja] bestätigen.</li> <li>4. Der Zählerstand (Page Count) wird unter dem Abschnitt 'Zähler' aufgeführt.</li> </ol>                                                         |
| <b>P-C3570DN</b><br><b>P-C4580DN</b><br><b>P-C5580DN</b>                                                                                                                         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Die Taste [Menü] drücken, um das Druckermenü zu öffnen.</li> <li>2. Mit der Taste [Rauf] oder [Runter] den Menüpunkt 'Bericht drucken' auswählen und mit [OK] bestätigen.</li> <li>3. Den Menüpunkt 'Statusseite' auswählen, [OK] drücken und Ausdruck mit [Ja] bestätigen.</li> <li>4. Der Zählerstand (Page Count) wird unter dem Abschnitt 'Zähler' aufgeführt.</li> </ol>                                           |
| <b>P-C3560i MFP</b><br><b>P-C3565i MFP</b><br><b>P-C3062i MFP</b><br><b>P-C3562i MFP</b><br><b>P-C3066i MFP</b><br><b>P-C3566i MFP</b>                                           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Die Taste [Systemmenü/Zähler] drücken.</li> <li>2. Auf dem Touchscreen den Menüpunkt [Listendruck] und anschließend [Bericht drucken] drücken.</li> <li>3. Auf 'Statusseite' drücken und Ausdruck mit [Ja] bestätigen.</li> <li>4. Der Zählerstand (Page Count) wird unter dem Abschnitt 'Zähler' aufgeführt.</li> </ol>                                                                                                |
| <b>P-C3563i MFP</b><br><b>P-C3567i MFP</b><br><b>P-C4063i MFP</b><br><b>P-C4067i MFP</b>                                                                                         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Die Taste 'Startseite' [Haussymbol - linke Seite - runde Taste] drücken.</li> <li>2. Auf dem Touchscreen in der obersten Zeile die drei Punkte [...] auswählen.</li> <li>3. [Systemmenü] &gt; [Mitteilung/Bericht] &gt; [Druckbericht/Liste].</li> <li>4. Auf 'Statusseite' drücken und Ausdruck mit [Ja] bestätigen.</li> <li>5. Der Zählerstand (Page Count) wird unter dem Abschnitt 'Zähler' aufgeführt.</li> </ol> |

## UTAX P-C-Serie

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>P-C2655iw MFP</b><br><b>P-C2656iw MFP</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Die Taste [Systemmenü/Zähler] drücken.</li> <li>2. Auf dem Touchscreen den Menüpunkt [Listendruck]</li> <li>3. und anschließend [Bericht drucken] drücken.</li> <li>4. Auf [Statusseite] drücken und Ausdruck mit [Ja] bestätigen.</li> </ol>                                                                                                                                    |
| <b>P-C2650DW</b>                             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Die Taste [Menü] drücken, um das Druckermenü zu öffnen.</li> <li>2. Mit der Taste [Rauf] oder [Runter] den Menüpunkt 'Zähler' auswählen und dann die Taste [Rechts] drücken.</li> <li>3. Den Menüpunkt 'Statusseite drucken' auswählen und 2 x [OK] drücken.</li> <li>4. Der Zählerstand 'Gesamt' wird unter dem Abschnitt 'Zähler' aufgeführt.</li> </ol>                       |
| <b>P-C2480i MFP</b>                          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Die Taste [Systemmenü/Zähler] drücken.</li> <li>2. Auf dem Touchscreen den Menüpunkt [Listendruck] und anschließend [Bericht drucken] drücken.</li> <li>3. Auf 'Statusseite' drücken und Ausdruck mit [Ja] bestätigen.</li> <li>4. Der Zählerstand (Page Count) wird unter dem Abschnitt 'Zähler' aufgeführt.</li> </ol>                                                         |
| <b>P-C2155w MFP</b><br><b>P-C2655w MFP</b>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Die Taste [Systemmenü/Zähler] drücken.</li> <li>2. Mit der Taste [Rauf] oder [Runter] den Menüpunkt 'Listendruck' auswählen und dann [OK] drücken.</li> <li>3. Jetzt auf „Bericht drucken“</li> <li>4. 'Statusseite' auswählen, [OK] drücken und Ausdruck mit [Ja] bestätigen.</li> <li>5. Der Zählerstand (Page Count) wird unter dem Abschnitt 'Zähler' aufgeführt.</li> </ol> |
| <b>P-C2157w MFP</b><br><b>P-C2651DW</b>      | <p>Taste [Startseite] &gt; [...] &gt; [Systemmenü] &gt; [Benachrichtigung/Bericht] &gt; [Druckbericht/Liste]</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

# UTAX i-Serie

**256i**  
**306i**

1. Die Taste [Systemmenü/Zähler] drücken.
2. Auf dem Touchscreen den Menüpunkt [Listendruck] und anschließend [Bericht drucken] drücken.
3. Auf 'Statusseite' drücken und Ausdruck mit [Ja] bestätigen.
4. Der Zählerstand (Page Count) wird unter dem Abschnitt 'Zähler' aufgeführt.

**1855**

1. Die Taste [Status/Systemmenü/Zähler] drücken.
2. Mit der Taste [Rauf] oder [Runter] den Menüpunkt 'Bericht' auswählen und dann [OK] drücken.
3. Den Menüpunkt 'Bericht drucken' auswählen und mit [OK] bestätigen.
4. Den Menüpunkt 'Statusseite' auswählen und Ausdruck mit [OK] starten.
5. Der Zählerstand (Page Count) wird unter dem Abschnitt 'Zähler' aufgeführt.

**2256**

1. Die Taste [Status/Systemmenü/Zähler] drücken.
2. Mit der Taste [Rauf] oder [Runter] den Menüpunkt 'Bericht' auswählen und dann [OK] drücken.
3. Den Menüpunkt 'Statusseite' auswählen, [OK] drücken und Ausdruck mit [Ja] bestätigen.
4. Der Zählerstand (Page Count) wird unter dem Abschnitt 'Zähler' aufgeführt.

**3060i**  
**3555i**  
**3560i**  
**4555i**  
**5555i**  
**6555i**  
**8055i**

1. Die Taste [Zähler] drücken, um die Zählerübersicht zu öffnen.
2. Auf den Button [Statusseite drucken] auf dem Touchscreen drücken.
3. Der Zählerstand (Page Count) wird unter dem Abschnitt 'Zähler' aufgeführt.

**3061i**  
**3561i**  
**3262i**  
**4062i**  
**4056i**  
**5056i**  
**6056i**  
**7056i**  
**8056i**

1. Die Taste [Systemmenü/Zähler] drücken.
2. Auf dem Touchscreen rechts den Button [Zähler] auswählen.
3. Links unten den Button [Statusseite drucken] drücken – Ausdruck erfolgt.
4. Der Zählerstand (Page Count) wird unter dem Abschnitt 'Zähler' aufgeführt.

## UTAX i-Serie

**3263i**  
**4063i**  
**5058i**  
**6058i**  
**7058i**  
**5059i**  
**6059i**  
**7059i**

1. Auf dem Touchscreen das Popover-Menü durch Drücken von [...] öffnen.
2. Auf [ Zähler] drücken, um die Zählerübersicht anzuzeigen.
3. In der Zählerübersicht die Schaltfläche [Statusseite drucken] drücken, um die Statusseite auszudrucken.
4. Der Zählerstand wird unter dem Abschnitt „Zähler“ aufgeführt.

**5057i**  
**6057i**  
**7057i**  
**8057i**  
**5058i**  
**6058i**  
**7058i**  
**5059i**  
**6059i**  
**7059i**

1. Rechts oben auf dem Touchscreen die Schaltfläche [Systemmenü / Zähler] drücken.
2. Den Menüpunkt [Zähler] drücken, um die Zählerstände anzuzeigen.
3. Den Menüpunkt [Bericht] wählen und anschließend bei „Bericht drucken“ auf [Weiter] drücken.
4. Die „Statusseite“ über die Schaltfläche [Drucken] ausdrucken.
5. Der Zählerstand wird unter dem Abschnitt „Zähler“ aufgeführt.

# UTAX ci-Serie

**206ci**  
**256ci**  
**260ci**  
**261ci**

1. Die Taste [Systemmenü/Zähler] drücken.
2. Auf dem Touchscreen den Menüpunkt [Listendruck] und anschließend [Bericht drucken] drücken.
3. Auf [Statusseite] drücken und Ausdruck mit [Ja] bestätigen.
4. Der Zählerstand (Page Count) wird unter dem Abschnitt 'Zähler' aufgeführt

**300ci**  
**350ci**  
**400ci**

1. Die Taste [Zähler] drücken, um die Zählerübersicht zu öffnen.
2. Auf den Button [Statusseite drucken] auf dem Touchscreen drücken.
3. Der Zählerstand (Page Count) wird unter dem Abschnitt 'Zähler' aufgeführt.

**352ci**  
**402ci**  
**502ci**

1. Die Taste [Systemmenü/Zähler] drücken.
2. Auf dem Touchscreen zuerst links im grauen Navigationsmenü [Mitteilung/Bericht] auswählen und danach rechts auf [Druckbericht/Liste] → [Statusseite] drücken, um eine Statusseite auszudrucken.
3. Der Zählerstand wird unter dem Abschnitt „Zähler“ aufgeführt.

**2500ci**  
**2550ci**  
**3005ci**  
**3505ci**  
**4505ci**  
**5505ci**  
**6505ci**  
**7505ci**

1. Die Taste [Zähler] drücken, um die Zählerübersicht zu öffnen.
2. Auf den Button [Statusseite drucken] auf dem Touchscreen drücken.
3. Der Zählerstand (Page Count) wird unter dem Abschnitt 'Zähler' aufgeführt.

**2506ci**  
**3206ci**  
**4006ci**  
**5006ci**  
**6006ci**  
**2507ci**  
**3207ci**  
**4007ci**  
**5007ci**  
**6007ci**

1. Die Taste/Button [Systemmenü/Zähler] drücken.
2. Auf dem Touchscreen rechts den Button [Zähler] auswählen.
3. Links unten den Button [Statusseite drucken] drücken – Ausdruck erfolgt.
4. Der Zählerstand (Page Count) wird unter dem Abschnitt 'Zähler' aufgeführt.

**355ci**  
**356ci**  
**357ci**  
**358ci**  
**458ci**

1. Die Taste [Systemmenü/Zähler] drücken.
2. Auf dem Touchscreen den Menüpunkt [Listendruck] und anschließend [Bericht drucken] drücken.
3. Auf 'Statusseite' drücken und Ausdruck mit [Ja] bestätigen.
4. Der Zählerstand (Page Count) wird unter dem Abschnitt 'Zähler' aufgeführt.

## UTAX ci-Serie

**2508ci**  
**3508ci**  
**4008ci**  
**5008ci**  
**6008ci**  
**7008ci**

1. Auf dem Touchscreen das Popover-Menü durch Drücken von [...] öffnen.
2. Auf [ Zähler] drücken, um die Zählerübersicht anzuzeigen.
3. In der Zählerübersicht die Schaltfläche [Statusseite drucken] drücken, um die Statusseite auszudrucken.
4. Der Zählerstand wird unter dem Abschnitt „Zähler“ aufgeführt.

**2509ci**  
**3509ci**  
**4009ci**  
**5009ci**  
**6009ci**  
**7009ci**

1. Auf dem Touchscreen das Popover-Menü durch Drücken von [...] öffnen.
2. Auf [ Zähler] drücken, um die Zählerübersicht anzuzeigen.
3. In der Zählerübersicht die Schaltfläche [Statusseite drucken] drücken, um die Statusseite auszudrucken.
4. Der Zählerstand wird unter dem Abschnitt „Zähler“ aufgeführt.



# EPSON Tintenstrahlsysteme

|                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>WF-5600 Serie</b><br><b>WF-6000 Serie</b><br><b>WF-8000 Serie</b><br><b>(MFP-System)</b>                             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Taste "SETUP" im Touchdisplay drücken (rechts unten)</li> <li>2. Menüpunkt "Druckerstat.Blatt" auswählen</li> <li>3. Jetzt "Nutzungsverlaufsblatt" betätigen</li> <li>4. Nun mit der Taste "Start - Color" (blaue Taste) den Ausdruck starten</li> </ol>                                                                                                    |
| <b>WF-5000 Serie</b><br><b>(Drucksystem)</b>                                                                            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menü mit den Pfeiltasten aufrufen</li> <li>2. Punkt "Druckerstatus Blatt" auswählen</li> <li>3. Jetzt mit der Taste „OK“ bestätigen</li> <li>4. Nun „Nutzungsverlaufsblatt“ anwählen</li> <li>5. und im Anschluss den Druck mit der „OK-Taste“ starten</li> </ol>                                                                                           |
| <b>WF-8000 Serie</b><br><b>(Drucksystem)</b>                                                                            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menü mit den Pfeiltasten aufrufen</li> <li>2. Punkt "Druckerstat.Blatt" auswählen</li> <li>3. Jetzt mit der Taste „OK“ bestätigen</li> <li>4. Nun „Nutzungsverlaufsblatt“ anwählen</li> <li>5. und im Anschluss den Druck mit der „OK-Taste“ starten</li> </ol>                                                                                             |
| <b>WF-C5000 Serie</b><br><b>(MFP-System)</b>                                                                            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Im Touchdisplay nach links Wischen und "Einstellungen" auswählen</li> <li>2. Jetzt auf Punkt "Druckerstatus/Drucken"</li> <li>3. Dann Punkt "Druckerstat.Blatt"</li> <li>4. Nun auf „Nutzungsverlaufsblatt“ drücken</li> <li>5. und im Anschluss den Druck mit dem „Drucken“-Button starten</li> </ol>                                                      |
| <b>Epson WorkForce Pro</b><br><br><b>WF-C5790DWF</b><br><b>WF-C5890DWF</b><br><b>WF-C878RDWF</b><br><b>EM-C8100RDWF</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wählen Sie die Menüs im Bedienfeld wie nachfolgend beschrieben.<br/>(Touch Display nach links schieben)</li> <li>2. Einstellungen &gt; Druckzähler</li> <li>3. Zeigt die Gesamtzahl der Ausdrücke, Schwarzweißdrucke und Farbdrucke seit Kaufdatum des Druckers an.</li> <li>4. Wählen Sie Seite drucken, wenn Sie das Ergebnis drucken möchten.</li> </ol> |

# HP Systeme

|                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PageWide Managed<br/>P57750dw<br/>(MFP-System)</b>                                             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Links oben auf das Zahnrad drücken</li> <li>2. Jetzt ein zweites mal das Zahnrad auswählen</li> <li>3. Nun auf "Berichte"</li> <li>4. "Druckerstatusbericht" anwählen → Ausdruck des Zählers erfolgt.</li> <li>5. unter Punkt 12. + 13. werden die Seitenzahlen angezeigt.</li> </ol> |
| <b>PageWide Managed<br/>P55250dw<br/>(Drucksystem)</b>                                            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Links oben auf das Zahnrad drücken</li> <li>2. Jetzt ein zweites mal das Zahnrad auswählen</li> <li>3. Nun auf "Berichte"</li> <li>4. "Druckerstatusbericht" anwählen → Ausdruck des Zählers erfolgt.</li> <li>5. unter Punkt 12. + 13. werden die Seitenzahlen angezeigt.</li> </ol> |
| <b>PageWide Enterprise<br/>Flow 556/586z MFP<br/>(MFP-System)</b>                                 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Im Startmenü auf der rechten Seite nach unten scrollen</li> <li>2. Punkt "Administration" auswählen</li> <li>3. Jetzt auf "Berichte"</li> <li>4. Nun "Konfiguration/Statusseiten" anwählen</li> <li>5. bei Verbrauchsseite den Haken setzen und mit "Drucken" bestätigen</li> </ol>   |
| <b>LaserJet Flow<br/>MFP M527<br/>(MFP-System)</b>                                                | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Im Startmenü auf der rechten Seite nach unten scrollen</li> <li>2. Punkt "Administration" auswählen</li> <li>3. Jetzt auf "Berichte"</li> <li>4. Nun "Konfiguration/Statusseiten" anwählen</li> <li>5. bei Verbrauchsseite den Haken setzen und mit "Drucken" bestätigen</li> </ol>   |
| <b>HP PageWide<br/>Pro / Managed<br/>750 / 772 / 777<br/>P75050 / P77740<br/>P77750 / P77760z</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Links oben auf das Zahnrad drücken</li> <li>2. Jetzt ein zweites mal das Zahnrad auswählen</li> <li>3. Nun auf "Berichte"</li> <li>4. "Druckerstatusbericht" anwählen → Ausdruck des Zählers erfolgt.</li> <li>5. unter Punkt 13. + 14. werden die Seitenzahlen angezeigt.</li> </ol> |

# HP Systeme

|                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PageWide<br/>Pro / Managed<br/>E77650 / 79940 /<br/>E77660, P77440,<br/>P77940, P77950,<br/>P77960, E77650,<br/>E77660 Serie</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wählen Sie auf dem Bedienfeld des Druckers auf dem Home-Bildschirm Berichte aus. (gegebenenfalls noch nach links wischen)</li> <li>2. Wählen Sie das Menü Konfigurations-/Statusseiten aus, und wählen Sie dann die Verbrauchsseite aus.</li> <li>3. Rechts unten das Druckersymbol antippen</li> <li>4. Ausdruck des Zählers erfolgt → Zähler unter Druckvorgänge ersichtlich</li> </ol> |
| <b>LaserJet Pro<br/>M402 / M403</b>                                                                                                 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Drücken Sie auf dem Bedienfeld des Druckers auf die Taste "OK"</li> <li>2. Navigieren Sie zum Menü "Berichte", und drücken Sie "OK".</li> <li>3. Navigieren Sie zur Option Verbrauchsmaterialstatus, und drücken Sie OK</li> </ol> <p>Ein Bericht über den Status aller Verbrauchsmaterialien und den gedruckten Seiten wird nun ausgedruckt.</p>                                         |
| <b>LaserJet Enterprise<br/>M506dn</b>                                                                                               | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Drücken Sie auf dem Bedienfeld des Druckers auf die Taste "OK"</li> <li>2. Navigieren Sie zum Menü "Berichte", und drücken Sie "OK".</li> <li>3. Navigieren Sie zur Option Verbrauchsmaterialstatus, und drücken Sie OK</li> </ol> <p>Ein Bericht über den Status aller Verbrauchsmaterialien und den gedruckten Seiten wird nun ausgedruckt.</p>                                         |
| <b>LaserJet Enterprise<br/>M608dn</b>                                                                                               | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf dem Bedienfeld des Druckers auf das Menü Berichte.</li> <li>2. Öffnen Sie das Menü Konfigurations-/Statusseiten.</li> <li>3. Wählen Sie Nutzungsseite und anschließend Drucken aus, um die Seite zu drucken.</li> </ol>                                                                                                                            |
| <b>ColorLaserJet<br/>M452dn</b>                                                                                                     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Drücken Sie auf dem Bedienfeld des Druckers auf die Taste "OK"</li> <li>2. Navigieren Sie zum Menü "Berichte", und drücken Sie "OK".</li> <li>3. Navigieren Sie zur Option Verbrauchsmaterialstatus, und drücken Sie OK</li> </ol> <p>Ein Bericht über den Status aller Verbrauchsmaterialien und den gedruckten Seiten wird nun ausgedruckt.</p>                                         |

# LEXMARK Systeme

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CS748de</b>             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Im Display drücken Sie unten rechts in der Ecke auf das Symbol „Menü“</li> <li>2. Dann im Display auf „Berichte“</li> <li>3. Drucken Sie die Seite „<b>Gerätestatistik</b>“</li> </ol> <p>Druckt einen Bericht mit statistischen Druckerinformationen aus, zum Beispiel Angaben zum Verbrauchsmaterial und Einzelheiten <u>über gedruckte Seiten</u>.</p>   |
| <b>ES360dn</b>             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Im Display drücken Sie unten rechts in der Ecke auf das Symbol „Menü“</li> <li>2. Dann im Display auf „Berichte“</li> <li>3. Drucken Sie die Seite „<b>Device Statistics</b>“</li> </ol> <p>Druckt einen Bericht mit statistischen Druckerinformationen aus, zum Beispiel Angaben zum Verbrauchsmaterial und Einzelheiten <u>über gedruckte Seiten</u>.</p> |
| <b>TS654dn</b>             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menütaste drücken</li> <li>2. mit Pfeil nach rechts drücken</li> <li>3. Punkt Berichte auswählen</li> <li>4. jetzt <b>Gerätestatistik</b> oder <b>Menüeinstellungsseite</b> (Firmwareabhängig)</li> </ol>                                                                                                                                                   |
| <b>XS466dn</b>             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Im Display drücken Sie unten rechts in der Ecke auf das Symbol „Menü“</li> <li>2. Dann im Display auf „Berichte“</li> <li>3. Drucken Sie die Seite „<b>Gerätestatistik</b>“</li> </ol> <p>Druckt einen Bericht mit statistischen Druckerinformationen aus, zum Beispiel Angaben zum Verbrauchsmaterial und Einzelheiten <u>über gedruckte Seiten</u>.</p>   |
| <b>XS950de</b>             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Im Display das Symbol „Menü“</li> <li>2. Dann im Display auf „Berichte“</li> <li>3. Drucken Sie die Seite „<b>Device Statistics</b>“</li> </ol> <p>Druckt einen Bericht mit statistischen Druckerinformationen aus, zum Beispiel Angaben zum Verbrauchsmaterial und Einzelheiten <u>über gedruckte Seiten</u>.</p>                                          |
| <b>XC4150<br/>XC9245de</b> | <p>Berühren Sie auf dem Startbildschirm die Option in dieser Reihenfolge:<br/><b>Einstellungen &gt; Berichte &gt; Gerät &gt; Gerätestatistik</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                  |

# ARIVIA Systeme

**C3135**  
**C3145**  
**C4155**  
**C4165**

1. Im Display das "Zahnrad"-Symbol drücken (linke Seite - Mitte)
2. Gerätestatus auswählen
3. herunterscrollen auf "Berichte drucken"
4. dann auf "Druckerberichte"
5. jetzt "Konfigurationsbericht"
6. rechts unten auf „Drucken“
7. Ausdruck erfolgt

**C2125**  
**C2130**

1. Im Display das "Zahnrad"-Symbol drücken (linke Seite - Mitte)
2. Gerätestatus auswählen
3. herunterscrollen auf "Berichte drucken"
4. dann auf "Druckerberichte"
5. jetzt "Konfigurationsbericht"
6. rechts unten auf „Drucken“
7. Ausdruck erfolgt

**M2125**  
**M2130**  
**M3135**

1. Im Display das "Zahnrad"-Symbol drücken (linke Seite - Mitte)
2. Gerätestatus auswählen
3. herunterscrollen auf "Berichte drucken"
4. dann auf "Druckerberichte"
5. jetzt "Konfigurationsbericht"
6. rechts unten auf „Drucken“
7. Ausdruck erfolgt

**M3145**  
**M4155**

1. Im Display das "Zahnrad"-Symbol drücken (linke Seite - Mitte)
2. Gerätestatus auswählen
3. herunterscrollen auf "Berichte drucken"
4. dann auf "Druckerberichte"
5. jetzt "Konfigurationsbericht"
6. rechts unten auf „Drucken“
7. Ausdruck erfolgt