Zählerstände auslesen	
	UTAX CD-Serie
CD 1015 CD 1020 CD 1023 CD 1031 CD 1025 CD 1035 CD 1055 CD 1063	1. An der rechten bzw. linken Seite des Geräts befindet sich ein mechanischer Zähler.
CD 1016 CD 1118 CD 1216 CD 1315	<ol> <li>Die Taste [Stop/Löschen] (Stop/Clear) für ca. 5 Sekunden gedrückt halten.</li> <li>Auf dem Display wird nun der Zählerstand (z.B. 12345) angezeigt.</li> <li>Die Taste [Start] drücken, um den Zählerbericht auszudrucken.</li> <li>Der Zählerstand wird unter dem Abschnitt 'Total Count' aufgeführt.</li> </ol>
CD 1018	<ol> <li>Die Taste [Systemmenü/Zähler] drücken.</li> <li>Den Menüpunkt 'Ausdruck' wählen, [OK/Eingabe] drücken, dann 'Listenausdrucke' wählen und mit [OK/Eingabe] bestätigen.</li> <li>Den Menüpunkt 'Statusseite' auswählen, [OK/Eingabe] drücken und Ausdruck mit [Ja] bestätigen.</li> <li>Der Zählerstand wird unten links unter 'Gesamtzahl gedr. S' aufgeführt</li> </ol>
CD 1040 CD 1042 CD 1045 CD 1050 CD 1052 CD 1062 CD 1075	1. Frontklappe öffnen, oben links sind 2 Zählwerke. Der untere Zählerstand ist relevant.
CD 1060 CD 1080	<ol> <li>Die Taste [* Systemmenü / Zähler] (* Default Setting / Counter) drücken.</li> <li>Auf dem Touchscreen den Button [Zähler prüfen] drücken.</li> <li>Den Button [Report drucken] drücken.</li> <li>Der Gesamtzählerstand 'Total' wird unter dem Abschnitt 'Output Count' in der rechten Spalte aufgeführt.</li> </ol>



Zählerstände auslesen	
	UTAX CD-Serie
CD 1115 CD 1215	<ol> <li>Die Taste [Stop/Löschen] (Stop/Clear) für ca. 5 Sekunden gedrückt halten.</li> <li>Auf dem Display wird nun der Zählerstand (z.B. 12345) angezeigt. Die Anzeige wechselt dabei zwischen den ersten und letzten 3 Stellen des Zählerstandes, da nur 3 Stellen gleichzeitig angezeigt werden können.</li> </ol>
CD 1116 CD 1120 CD 1125 CD 1218 CD 1222	<ol> <li>Die Taste [* Systemmenü / Zähler] drücken.</li> <li>Mit der Taste [Rauf] oder [Runter] den Menüpunkt 'Zähler prüfen' auswählen und dann [OK/Enter] drücken.</li> <li>Den Menüpunkt 'Zählerreport drucken' wählen und [OK/Enter] drücken.</li> <li>Der Gesamtzählerstand wird unter dem Abschnitt 'Total Count' aufgeführt.</li> </ol>
CD 1028 CD 1128 CD 1228 CD 1328 CD 1340 CD 1440 CD 5130 CD 5130P CD 5135	<ol> <li>Die Taste [Systemmenü/Zähler] drücken.</li> <li>Den Menüpunkt ,Listendruck` wählen, [OK] drücken, dann ,Bericht drucken` wählen und mit [OK] bestätigen.</li> <li>Den Menüpunkt 'Statusseite' auswählen, [OK] drücken und Ausdruck mit [Ja] bestätigen.</li> <li>Der Zählerstand (Page Count) wird unter dem Abschnitt 'Zähler' aufgeführt.</li> </ol>
CD 1030 CD 1040 CD 1050 CD 1162 CD 1182	<ol> <li>Die Taste [* Systemmenü / Zähler] (* Default Setting / Counter) drücken.</li> <li>Auf dem Touchscreen den Button [Zähler prüfen] drücken.</li> <li>Den Button [Report drucken] drücken.</li> <li>Der Gesamtzählerstand 'Total' wird unter dem Abschnitt 'Output Count' in der rechten Spalte aufgeführt.</li> </ol>
CD 1230 CD 1240 CD 1250	<ol> <li>Die Taste 'Zähler' drücken, um die Zählerübersicht zu öffnen.</li> <li>Auf den Button [Statusseite drucken] auf dem Touchscreen drücken.</li> <li>Der Gesamtzählerstand wird unten links unter 'Gesamtzahl gedr. S' aufgeführt.</li> </ol>



Zählerstände auslesen		
	UTAX CD-Serie	
CD 1242 CD 1252 CD 1435 CD 1445 CD 1445 CD 1455 CD 1465 CD 1480	<ol> <li>Die Taste 'Zähler' drücken, um die Zählerübersicht zu öffnen.</li> <li>Auf den Button [Statusseite drucken] auf dem Touchscreen drücken.</li> <li>Der Zählerstand (Page Count) wird unter dem Abschnitt 'Zähler' aufgeführt.</li> </ol>	
CD 1316	<ol> <li>Die Taste [Menü] drücken.</li> <li>Mit der Pfeiltaste [Links] oder [Rechts] den Menüpunkt '3. Listenausdruck' auswählen und mit [OK] bestätigen.</li> <li>Den Menüpunkt '33. Zählerliste' auswählen und [OK] drücken.</li> <li>Der Zählerstand 'Total Pages Printed for MFP' wird unter dem Abschnitt 'Printer Engine' aufgeführt.</li> </ol>	
CD 1330 CD 1430	<ol> <li>Die Taste [Zähler] drücken, um die Zählerübersicht zu öffnen.</li> <li>Auf den Button [Statusseite drucken] auf dem Touchscreen drücken.</li> <li>Der Zählerstand (Page Count) wird unter dem Abschnitt 'Seiteninformation' aufgeführt.</li> </ol>	
CD 5025 CD 5025P CD 5030 CD 5140 CD 5140L CD 5230 CD 5235 CD 5240 CD 5240L	<ol> <li>Die Taste [Systemmenü/Zähler] drücken.</li> <li>Auf dem Touchscreen den Menüpunkt [Listendruck] und anschließend [Bericht drucken] drücken.</li> <li>Auf 'Statusseite' drücken und Ausdruck mit [Ja] bestätigen.</li> <li>Der Zählerstand (Page Count) wird unter dem Abschnitt 'Zähler' aufgeführt.</li> </ol>	



Zählerstände auslesen	
	UTAX CDC-Serie
CDC 1520 CDC 1525 CDC 1532 CDC 1625 CDC 1632 CDC 1635	<ol> <li>Die Taste [* Systemmenü/Zähler] drücken.</li> <li>Auf dem Touchscreen den Menüpunkt 'Zähler prüfen' und anschließend 'Liste drucken' drücken.</li> <li>Der Gesamtzählerstand 'Total' wird unter dem Abschnitt 'Output Count' in der rechten Spalte aufgeführt.</li> </ol>
CDC 1526	<ol> <li>Die Taste [* Default Seting/Counter] drücken.</li> <li>Auf dem Touchscreen den Menüpunkt 'Zähler prüfen' und anschließend 'Report drucken' drücken.</li> <li>Der Gesamtzählerstand 'Total' wird unter dem Abschnitt 'Output Count' in der rechten Spalte aufgeführt.</li> </ol>
CDC 1620	<ol> <li>Die Taste [Anwenderprogramme] (Raute-Taste links neben dem Display) drücken, um das Menü zu öffnen.</li> <li>Mit der Taste [Runter] den Menüpunkt 'Berichte drucken' auswählen und mit [OK] bestätigen.</li> <li>Den Menüpunkt 'Konfigurationsseite' auswählen und durch Drücken von [OK] ausdrucken.</li> <li>Der Gesamtzählerstand 'Seite Gesamt' wird unter dem Abschnitt 'Counter- Informationen' aufgeführt</li> </ol>
CDC 1626 CDC 1726	<ol> <li>Die Taste [Systemmenü/Zähler] drücken.</li> <li>Den Menüpunkt 'Listendruck' wählen, [OK] drücken, dann 'Bericht drucken' wählen und mit [OK] bestätigen.</li> <li>Den Menüpunkt 'Statusseite' auswählen, [OK] drücken und Ausdruck mit [Ja] bestätigen.</li> <li>Der Zählerstand (Page Count) wird unter dem Abschnitt 'Zähler' aufgeführt.</li> </ol>
CDC 1755 CDC 1765 CDC 1865	<ol> <li>Die Taste [Counter] drücken, um die Zählerübersicht zu öffnen.</li> <li>Auf dem Touchscreen auf den Button [Drucken Gesamtzähler] drücken.</li> <li>Der Gesamtzählerstand wird unter dem Abschnitt 'Total' in der rechten Spalte 'Total' aufgeführt.</li> </ol>



	Zählerstände auslesen		
	UTAX CDC-Serie		
CDC 1725 CDC 1730 CDC 1740 CDC 1840 CDC 1850 CDC 1930 CDC 1935 CDC 1945 CDC 1950 CDC 1965 CDC 1970	<ol> <li>Die Taste [Zähler] drücken, um die Zählerübersicht zu öffnen.</li> <li>Auf den Button [Statusseite drucken] auf dem Touchscreen drücken.</li> <li>Der Zählerstand (Page Count) wird unter dem Abschnitt 'Zähler' aufgeführt.</li> </ol>		
CDC 5520 CDC 5525 CDC 5526 CDC 5526L CDC 5526L CDC 5626L CDC 5626L	<ol> <li>Die Taste [Systemmenü/Zähler] drücken.</li> <li>Auf dem Touchscreen den Menüpunkt [Listendruck] und anschließend [Bericht drucken] drücken.</li> <li>Auf [Statusseite] drücken und Ausdruck mit [Ja] bestätigen.</li> <li>Der Zählerstand (Page Count) wird unter dem Abschnitt 'Zahler' aufgeführt.</li> </ol>		



Zählerstände auslesen	
	UTAX LP-Serie
LP 3014 LP 3022 LP 3118 LP 3128 LP 3130 LP 3135 LP 3228	<ol> <li>Die Taste [Start] ca. 5 Sekunden gedrückt halten, um eine Statusseite auszudrucken.</li> <li>Der Zählerstand 'Gedruckte Seite(n)' wird unter dem Abschnitt 'Seiteninformation' aufgeführt.</li> </ol>
LP 3018 LP 3024 LP 3028 LP 3030 LP 3033 LP 3035 LP 3036 LP 3045 LP 3051 LP 3140 LP 3151	<ol> <li>Die Taste [Menü] drücken, um das Druckermenü zu öffnen.</li> <li>Mit der Taste [Rauf] oder [Runter] den Menüpunkt 'Statusseite drucken' auswählen und 2 x [Enter] drücken, um den Ausdruck zu starten.</li> <li>Der Zählerstand 'Gedruckte Seite(n)' wird unter dem Abschnitt 'Seiteninformation' aufgeführt.</li> </ol>
LP 3230 LP 3235 LP 3240 LP 3245 LP 3335	<ol> <li>Die Taste [Menü] drücken, um das Druckermenü zu öffnen.</li> <li>Mit der Taste [Rauf] oder [Runter] den Menüpunkt 'Listenausdrucke' und dann die Taste [Rechts] drücken.</li> <li>Den Menüpunkt 'Statusseite drucken' auswählen und 2 x [OK] drücken.</li> <li>Der Zählerstand 'Gedruckte Seite(n)' wird unter dem Abschnitt 'Seiteninformation' aufgeführt.</li> </ol>



Zählerstände auslesen	
	UTAX CLP-Serie
CLP 3316 CLP 3416 CLP 3516 CLP 3520 CLP 3524 CLP 3526	<ol> <li>Die Taste [Menü] drücken, um das Druckermenü zu öffnen.</li> <li>Mit der Taste [Rauf] oder [Runter] den Menüpunkt 'Statusseite drucken' auswählen und 2 x [Enter] drücken, um den Ausdruck zu starten.</li> <li>Der Zählerstand (Page Count) wird unter dem Abschnitt 'Seiteninformation' aufgeführt.</li> </ol>
CLP 3521 CLP 3621 CLP 3626 CLP 3630 CLP 3721 CLP 3726	<ol> <li>Die Taste [Menü] drücken, um das Druckermenü zu öffnen.</li> <li>Mit der Taste [Rauf] oder [Runter] den Menüpunkt 'Listenausdrucke' auswählen und dann die Taste [Rechts] drücken.</li> <li>Den Menüpunkt 'Statusseite drucken' auswählen und 2 x [OK] drücken.</li> <li>Der Zählerstand 'Gesamt' wird unter dem Abschnitt 'Zähler' aufgeführt.</li> </ol>
CLP 3532	<ol> <li>Die Taste [Menü] drücken, um das Druckermenü zu öffnen.</li> <li>Mit der Taste [Rauf] oder [Runter] den Menüpunkt 'Statusseite drucken' auswählen und dann 2 mal die Taste [OK] drücken.</li> <li>Der Zählerstand (Page Count) wird unter dem Abschnitt 'Seiteninformation' aufgeführt.</li> </ol>
CLP 3550 CLP 3635	<ol> <li>Die Taste [Menü] drücken, um das Druckermenü zu öffnen.</li> <li>Mit der Taste [Rauf] oder [Runter] dem Menüpunkt 'Bericht drucken' auswählen und mit [OK] bestätigen.</li> <li>Den Menüpunkt 'Statusseite' auswählen, [OK] drücken und Ausdruck mit [Ja] bestätigen.</li> <li>Der Zählerstand (Page Count) wird unter dem Abschnitt 'Zähler' aufgeführt.</li> </ol>



Zählerstände auslesen	
	UTAX P-Serie
P-3020 MFP P-3020 MFP PN P-3025 MFP P-3520 MFP P-3525 MFP	<ol> <li>Die Taste [Systemmenü/Zähler] drücken.</li> <li>Den Menüpunkt ,Listendruck` wählen, [OK] drücken, dann ,Bericht drucken` wählen und mit [OK] bestätigen.</li> <li>Den Menüpunkt 'Statusseite' auswählen, [OK] drücken und Ausdruck mit [Ja] bestätigen.</li> <li>Der Zählerstand (Page Count) wird unter dem Abschnitt 'Zähler' aufgeführt</li> </ol>
P-3520D P-3521D	<ol> <li>Die Taste [Start] ca. 5 Sekunden gedrückt halten, um eine Statusseite auszudrucken.</li> <li>Der Zählerstand 'Gedruckte Seite(n)' wird unter dem Abschnitt 'Seiteninformation' aufgeführt.</li> </ol>
P-3521DN P-4020DN/DW	<ol> <li>Die Taste [Menü] drücken, um das Druckermenü zu öffnen.</li> <li>Mit der Taste [Rauf] oder [Runter] den Menüpunkt 'Listenausdrucke' auswählen, dann die Taste [Rechts] drücken.</li> <li>Den Menüpunkt 'Statusseite drucken' auswählen und abschließend 2 mal mit [OK] betätigen.</li> <li>Der Zählerstand (Page Count) wird unter dem Abschnitt 'Seiteninformation' aufgeführt.</li> </ol>
P-3522DN	<ol> <li>Die Taste [GO] zwischen 3 und 9 Sekunden gedrückt halten, um eine Statusseite auszudrucken.</li> <li>Der Zählerstand 'Gedruckte Seite(n)' wird unter dem Abschnitt 'Seiteninformation' aufgeführt.</li> </ol>
P-4030 MFP P-4035 MFP P-4531 MFP P-4536 MFP	<ol> <li>Die Taste [Status/Systemmenü/Zähler] drücken.</li> <li>Mit der Taste [Rauf] oder [Runter] den Menüpunkt 'Bericht' auswählen und dann [OK] drücken.</li> <li>Den Menüpunkt 'Statusseite' auswählen, [OK] drücken und Ausdruck mit [Ja] bestätigen.</li> <li>Der Zählerstand (Page Count) wird unter dem Abschnitt 'Zähler' aufgeführt.</li> </ol>
P-4030D/P-4030DN P-4530DN P-4531DN P-4532DN P-5030DN P-5031DN P-5032DN P-5531DN P-5532DN P-6030DN P-6031DN	<ol> <li>Die Taste [Menü] drücken, um das Druckermenü zu öffnen.</li> <li>Mit der Taste [Rauf] oder [Runter] dem Menüpunkt 'Listendruck' oder 'Bericht drucken' auswählen und mit [OK] bestätigen.</li> <li>Den Menüpunkt 'Statusseite' auswählen, [OK] drücken und Ausdruck mit [Ja] bestätigen.</li> <li>Der Zählerstand (Page Count) wird unter dem Abschnitt 'Zähler' aufgeführt.</li> </ol>
Vers. 1.13 / 06.22	www.firma-anders.de

Zählerstände auslesen			
	UTAX P-Serie		
P-4030i MFP P-4035i MFP P-5035i MFP P-6035i MFP P-4531i MFP P-4536i MFP	<ol> <li>Die Taste [Systemmenü/Zähler] drücken.</li> <li>Auf dem Touchscreen den Menüpunkt [Listendruck] und anschließend [Bericht drucken] drücken.</li> <li>Auf 'Statusseite' drücken und Ausdruck mit [Ja] bestätigen.</li> <li>Der Zählerstand (Page Count) wird unter dem Abschnitt 'Zähler' aufgeführt.</li> </ol>		
P-3527w MFP P-4026iw MFP	<ol> <li>Die Taste [Systemmenü/Zähler] drücken.</li> <li>Auf dem Touchscreen rechts den Button [Zähler] auswählen.</li> <li>Links unten den Button [Statusseite drucken] drücken – Ausdruck erfolgt.</li> <li>Der Zählerstand (Page Count) wird unter dem Abschnitt 'Zähler' aufgeführt.</li> </ol>		
P-3521 MFP P-4020 MFP P-4025w MFP	<ol> <li>Die Taste [Status/Systemmenü/Zähler] drücken.</li> <li>Mit der Taste [Rauf] oder [Runter] den Menüpunkt 'Zähler' auswählen und dann [OK] drücken.</li> <li>Den Menüpunkt 'Statusseite' auswählen, [OK] drücken und Ausdruck mit [Ja] bestätigen.</li> <li>Der Zählerstand (Page Count) wird unter dem Abschnitt 'Zähler' aufgeführt.</li> </ol>		
P-2540i MFP	<ol> <li>Die Taste [Systemmenü/Zähler] drücken.</li> <li>Auf dem Touchscreen den Menüpunkt [Listendruck] und anschließend [Bericht drucken] drücken.</li> <li>Auf 'Statusseite' drücken und Ausdruck mit [Ja] bestätigen.</li> <li>Der Zählerstand (Page Count) wird unter dem Abschnitt 'Zähler' aufgeführt.</li> </ol>		



Zählerstände auslesen	
	UTAX P-C-Serie
P-C2160DN P-C2660DN P-C3060DN P-C3061DN P-C3062DN P-C3560DN P-C3562DN P-C4070DN P-C4072DN	<ol> <li>Die Taste [Menü] drücken, um das Druckermenü zu öffnen.</li> <li>Mit der Taste [Rauf] oder [Runter] den Menüpunkt 'Listenausdrucke' auswählen und dann die Taste [Rechts] drücken.</li> <li>Den Menüpunkt 'Statusseite drucken' auswählen und 2 x [OK] drücken.</li> <li>Der Zählerstand 'Gesamt' wird unter dem Abschnitt 'Zähler' aufgeführt.</li> </ol>
P-C2660 MFP P-C2660i MFP P-C2665 MFP P-C2665i MFP P-C3060 MFP P-C3065 MFP	<ol> <li>Die Taste [Systemmenü/Zähler] drücken.</li> <li>Den Menüpunkt 'Listendruck' wählen, [OK] drücken, dann ,Bericht drucken' wählen und mit [OK] bestätigen.</li> <li>Den Menüpunkt 'Statusseite' auswählen, [OK] drücken und Ausdruck mit [Ja] bestätigen.</li> <li>Der Zählerstand (Page Count) wird unter dem Abschnitt 'Zähler' aufgeführt.</li> </ol>
P-C3570DN P-C4580DN P-C5580DN	<ol> <li>Die Taste [Menü] drücken, um das Druckermenü zu öffnen.</li> <li>Mit der Taste [Rauf] oder [Runter] dem Menüpunkt 'Bericht drucken' auswählen und mit [OK] bestätigen.</li> <li>Den Menüpunkt 'Statusseite' auswählen, [OK] drücken und Ausdruck mit [Ja] bestätigen.</li> <li>Der Zählerstand (Page Count) wird unter dem Abschnitt 'Zähler' aufgeführt</li> </ol>
P-C3560i MFP P-C3565i MFP P-C3062i MFP P-C3562i MFP P-C3066i MFP P-C3566i MFP	<ol> <li>Die Taste [Systemmenü/Zähler] drücken.</li> <li>Auf dem Touchscreen den Menüpunkt [Listendruck] und anschließend [Bericht drucken] drücken.</li> <li>Auf 'Statusseite' drücken und Ausdruck mit [Ja] bestätigen.</li> <li>Der Zählerstand (Page Count) wird unter dem Abschnitt 'Zähler' aufgeführt.</li> </ol>
P-C2155w MFP P-C2655w MFP	<ol> <li>Die Taste [Systemmenü/Zähler] drücken.</li> <li>Mit der Taste [Rauf] oder [Runter] den Menüpunkt 'Listendruck' auswählen und dann [OK] drücken.</li> <li>Jetzt auf "Bericht drucken"</li> <li>Den Menüpunkt 'Statusseite' auswählen, [OK] drücken und Ausdruck mit [Ja] bestätigen.</li> <li>Der Zählerstand (Page Count) wird unter dem Abschnitt 'Zähler' aufgeführt.</li> </ol>



Zählerstände auslesen		
UTAX P-C-Serie		
P-C2655iw MFP	<ol> <li>Die Taste [Systemmenü/Zähler] drücken.</li> <li>Auf dem Touchscreen rechts den Button [Zähler] auswählen.</li> <li>Links unten den Button [Statusseite drucken] drücken – Ausdruck erfolgt.</li> <li>Der Zählerstand (Page Count) wird unter dem Abschnitt 'Zähler' aufgeführt.</li> </ol>	
P-C2650DW	<ol> <li>Die Taste [Menü] drücken, um das Druckermenü zu öffnen.</li> <li>Mit der Taste [Rauf] oder [Runter] den Menüpunkt 'Zähler' auswählen und dann die Taste [Rechts] drücken.</li> <li>Den Menüpunkt 'Statusseite drucken' auswählen und 2 x [OK] drücken.</li> <li>Der Zählerstand 'Gesamt' wird unter dem Abschnitt 'Zähler' aufgeführt.</li> </ol>	
P-C2480i MFP	<ol> <li>Die Taste [Systemmenü/Zähler] drücken.</li> <li>Auf dem Touchscreen den Menüpunkt [Listendruck] und anschließend [Bericht drucken] drücken.</li> <li>Auf 'Statusseite' drücken und Ausdruck mit [Ja] bestätigen.</li> <li>Der Zählerstand (Page Count) wird unter dem Abschnitt 'Zähler' aufgeführt.</li> </ol>	



Zählerstände auslesen	
	UTAX i-Serie
256i 306i	<ol> <li>Die Taste [Systemmenü/Zähler] drücken.</li> <li>Auf dem Touchscreen den Menüpunkt [Listendruck] und anschließend [Bericht drucken] drücken.</li> <li>Auf 'Statusseite' drücken und Ausdruck mit [Ja] bestätigen.</li> <li>Der Zählerstand (Page Count) wird unter dem Abschnitt 'Zähler' aufgeführt.</li> </ol>
1855	<ol> <li>Die Taste [Status/Systemmenü/Zähler] drücken.</li> <li>Mit der Taste [Rauf] oder [Runter] den Menüpunkt 'Bericht' auswählen und dann [OK] drücken.</li> <li>Den Menüpunkt 'Bericht drucken' auswählen und mit [OK] bestätigen.</li> <li>Den Menüpunkt 'Statusseite' auswählen und Ausdruck mit [OK] starten.</li> <li>Der Zählerstand (Page Count) wird unter dem Abschnitt 'Zähler' aufgeführt.</li> </ol>
2256	<ol> <li>Die Taste [Status/Systemmenü/Zähler] drücken.</li> <li>Mit der Taste [Rauf] oder [Runter] den Menüpunkt 'Bericht' auswählen und dann [OK] drücken.</li> <li>Den Menüpunkt 'Statusseite' auswählen, [OK] drücken und Ausdruck mit [Ja] bestätigen.</li> <li>Der Zählerstand (Page Count) wird unter dem Abschnitt 'Zähler' aufgeführt.</li> </ol>
3060i 3555i 3560i 4555i 5555i 6555i 8055i	<ol> <li>Die Taste [Zähler] drücken, um die Zählerübersicht zu öffnen.</li> <li>Auf den Button [Statusseite drucken] auf dem Touchscreen drücken.</li> <li>Der Zählerstand (Page Count) wird unter dem Abschnitt 'Zähler' aufgeführt.</li> </ol>
3061i 3561i 3262i 4062i 4056i 5056i 6056i 7056i 8056i 5057i 6057i	<ol> <li>Die Taste [Systemmenü/Zähler] drücken.</li> <li>Auf dem Touchscreen rechts den Button [Zähler] auswählen.</li> <li>Links unten den Button [Statusseite drucken] drücken – Ausdruck erfolgt.</li> <li>Der Zählerstand (Page Count) wird unter dem Abschnitt 'Zähler' aufgeführt.</li> </ol>



Zählerstände auslesen	
UTAX ci-Serie	
206ci 256ci 260ci	1. Die Taste [Systemmenü/Zähler] drücken.
	2. Auf dem Touchscreen den Menüpunkt [Listendruck] und anschließend [Bericht drucken] drücken.
261ci	3. Auf [Statusseite] drücken und Ausdruck mit [Ja] bestätigen.
	4. Der Zählerstand (Page Count) wird unter dem Abschnitt 'Zahler' aufgeführt
2500ci 2550ci 3005ci 3505ci 4505ci 5505ci 6505ci 7505ci	<ol> <li>Die Taste [Zähler] drücken, um die Zählerübersicht zu öffnen.</li> <li>Auf den Button [Statusseite drucken] auf dem Touchscreen drücken.</li> <li>Der Zählerstand (Page Count) wird unter dem Abschnitt 'Zähler' aufgeführt.</li> </ol>
300ci 350ci 400ci	<ol> <li>Die Taste [Zähler] drücken, um die Zählerübersicht zu öffnen.</li> <li>Auf den Button [Statusseite drucken] auf dem Touchscreen drücken.</li> <li>Der Zählerstand (Page Count) wird unter dem Abschnitt 'Zähler' aufgeführt.</li> </ol>
2506ci 3206ci 4006ci 5006ci 2507ci 3207ci 4007ci 5007ci 6007ci	<ol> <li>Die Taste/Button [Systemmenü/Zähler] drücken.</li> <li>Auf dem Touchscreen rechts den Button [Zähler] auswählen.</li> <li>Links unten den Button [Statusseite drucken] drücken – Ausdruck erfolgt.</li> <li>Der Zählerstand (Page Count) wird unter dem Abschnitt 'Zähler' aufgeführt.</li> </ol>
355ci 356ci	<ol> <li>Die Taste [Systemmenü/Zähler] drücken.</li> <li>Auf dem Touchscreen den Menüpunkt [Listendruck] und anschließend [Bericht drucken] drücken.</li> <li>Auf 'Statusseite' drücken und Ausdruck mit [Ja] bestätigen.</li> <li>Der Zählerstand (Page Count) wird unter dem Abschnitt 'Zähler' aufgeführt.</li> </ol>



Zählerstände auslesen		
UTAX FAX-Serie		
FAX 925/525	<ol> <li>Nacheinander die Taste [PROGRAMM] und dann [7/Pause Zähler anzeigen] drücken.</li> <li>Die Taste [NEIN] wiederholt drücken bis der Gesamtzählerstand 'DRUCKZAEHLER' im Display angezeigt wird.</li> <li>Zum Verlassen 2 x die Taste [STOP] drücken</li> </ol>	
FAX 930/530 FAX 940/540 FAX 941/541 FAX 942/542 FAX 970/570 MFP 980/580	<ol> <li>Nacheinander die Tasten [Menü] &gt; [*] &gt; [1] drücken.</li> <li>Die Zählerstände werden unter dem Punkt 'Zähler' aufgeführt.</li> </ol>	
FAX 950/550	<ol> <li>Die Taste [Berichte/Listen] (4. Taste von rechts oben) drücken.</li> <li>Mit den Tasten [Links] oder [Rechts] den Menüpunkt 'Konfiguration' auswählen und mit der [Eingabe]-Taste bestätigen.</li> <li>Das Gerät druckt nun eine Konfigurationsliste aus, auf der auch der Zählerstand aufgeführt wird.</li> </ol>	



Zählerstände auslesen		
UTAX Plotter-Serie		
CX 8040	1. Klappe öffnen, Rolle herausnehmen, dahinter befindet sich der Zähler	
PX 8042 XC9048/CX 8048 XC9682/CX 8682	1. An der rechten Seite des Systems ist ein mechanisches Zählwerk angebracht.	



Zählerstände auslesen	
EPSON Tintenstrahlsysteme	
WP-4000 Serie (MFP-System)	<ul> <li>Statusblatt drucken</li> <li>Diese Funktion dient zum Drucken eines Berichts mit den aktuellen Geräteein Dieses Blatt eignet sich zum Bestätigen, ob das Zubehör korrekt installiert w</li> <li>Wechseln Sie in den N Setup-Modus.</li> <li>Wählen Sie Statusbl. drucken.</li> <li>Drücken Sie eine der &amp; Start-Tasten, um das Statusblatt zu drucken.</li> </ul>
WF-5000 Serie WF-6000 Serie WF-8000 Serie (MFP-System)	<ol> <li>Taste "SETUP" im Touchdisplay drücken (rechts unten)</li> <li>Menüpunkt "Druckerstat.Blatt" auswählen</li> <li>Jetzt "Nutzungsverlaufsblatt" betätigen</li> </ol>
	4. Nun mit der Taste "Start - Color" (blaue Taste) den Ausdruck starten
WF-5000 Serie ( <mark>Drucksystem</mark> )	<ol> <li>Menü mit den Pfeiltasten aufrufen</li> <li>Punkt "Druckerstatus Blatt" auswählen</li> <li>Jetzt mit der Taste "OK" bestätigen</li> <li>Nun "Nutzungsverlaufsblatt" anwählen</li> <li>und im Anschluss den Druck mit der "OK-Taste" starten</li> </ol>
WF-8000 Serie ( <mark>Drucksystem</mark> )	<ol> <li>Menü mit den Pfeiltasten aufrufen</li> <li>Punkt "Druckerstat.Blatt" auswählen</li> <li>Jetzt mit der Taste "OK" bestätigen</li> <li>Nun "Nutzungsverlaufsblatt" anwählen</li> <li>und im Anschluss den Druck mit der "OK-Taste" starten</li> </ol>



Zählerstände auslesen	
	HP Systeme
PageWide Managed P57750dw (MFP-System)	<ol> <li>Links oben auf das Zahnrad drücken</li> <li>Jetzt ein zweites mal das Zahnrad auswählen</li> <li>Nun auf "Berichte"</li> <li>"Druckerstatusbericht" anwählen → Ausdruck des Zählers erfolgt.</li> <li>unter Punkt 12. + 13. werden die Seitenzahlen angezeigt.</li> </ol>
PageWide Managed P55250dw ( <mark>Drucksystem</mark> )	<ol> <li>Links oben auf das Zahnrad drücken</li> <li>Jetzt ein zweites mal das Zahnrad auswählen</li> <li>Nun auf "Berichte"</li> <li>"Druckerstatusbericht" anwählen → Ausdruck des Zählers erfolgt.</li> <li>unter Punkt 12. + 13. werden die Seitenzahlen angezeigt.</li> </ol>
PageWide Enterprise Flow 556/586z MFP (MFP-System)	<ol> <li>Im Startmenü auf der rechten Seite nach unten scrollen</li> <li>Punkt "Administration" auswählen</li> <li>Jetzt auf "Berichte"</li> <li>Nun "Konfiguration/Statusseiten" anwählen</li> <li>bei Verbrauchsseite den Haken setzen und mit "Drucken" bestätigen</li> </ol>
LaserJet Flow MFP M527 (MFP-System)	<ol> <li>Im Startmenü auf der rechten Seite nach unten scrollen</li> <li>Punkt "Administration" auswählen</li> <li>Jetzt auf "Berichte"</li> <li>Nun "Konfiguration/Statusseiten" anwählen</li> <li>bei Verbrauchsseite den Haken setzen und mit "Drucken" bestätigen</li> </ol>
HP PageWide Pro / Managed 750 / 772 / 777 P75050 / P77740 P77750 / P77760z	<ol> <li>Links oben auf das Zahnrad drücken</li> <li>Jetzt ein zweites mal das Zahnrad auswählen</li> <li>Nun auf "Berichte"</li> <li>"Druckerstatusbericht" anwählen → Ausdruck des Zählers erfolgt.</li> <li>unter Punkt 13. + 14. werden die Seitenzahlen angezeigt.</li> </ol>



Zählerstände auslesen		
HP Systeme		
PageWide Pro / Managed E77650 / 79940 / E77660, P77440,	1. Wählen Sie auf dem Bedienfeld des Druckers auf dem Home-Bildschirm Berichte aus. (gegebenenfalls noch nach links wischen)	
	2. Wählen Sie das Menü Konfigurations-/Statusseiten aus, und wählen Sie dann die Verbrauchsseite aus.	
P77940, P77950, P77960, E77650, E77660 Serie	3. Rechts unten das Druckersymbol antippen	
E//660 Serie	4. Ausdruck des Zählers erfolgt $\rightarrow$ Zähler unter Druckvorgänge ersichtlich	
	1. Drücken Sie auf dem Bedienfeld des Druckers auf die Taste "OK"	
	2. Navigieren Sie zum Menü "Berichte", und drücken Sie "OK".	
LaserJet Pro M402 / M403	3. Navigieren Sie zur Option Verbrauchsmaterialstatus, und drücken Sie OK	
	Ein Bericht über den Status aller Verbrauchsmaterialien und den gedruckten Seiten wird nun ausgedruckt.	
	1. Drücken Sie auf dem Bedienfeld des Druckers auf die Taste "OK"	
Lacarlat Entornaico	2. Navigieren Sie zum Menü "Berichte", und drücken Sie "OK".	
LaserJet Enterprise M506dn	3. Navigieren Sie zur Option Verbrauchsmaterialstatus, und drücken Sie OK	
	Ein Bericht über den Status aller Verbrauchsmaterialien und den gedruckten Seiten wird nun ausgedruckt.	
LaserJet Enterprise M608dn	1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf dem Bedienfeld des Druckers auf das Menü Berichte.	
	2. Öffnen Sie das Menü Konfigurations-/Statusseiten.	
	3. Wählen Sie Nutzungsseite und anschließend Drucken aus, um die Seite zu drucken.	
ColorLaserJet M452dn	1. Drücken Sie auf dem Bedienfeld des Druckers auf die Taste "OK"	
	2. Navigieren Sie zum Menü "Berichte", und drücken Sie "OK".	
	3. Navigieren Sie zur Option Verbrauchsmaterialstatus, und drücken Sie OK	
	Ein Bericht über den Status aller Verbrauchsmaterialien und den gedruckten Seiten wird nun ausgedruckt.	



Zählerstände auslesen	
	LEXMARK Systeme
CS748de	1. Im Display drücken Sie unten rechts in der Ecke auf das Symbol "Menü"
	2. Dann im Display auf "Berichte"
	3. Drucken Sie die Seite "Gerätestatistik"
	Druckt einen Bericht mit statistischen Druckerinformationen aus, zum Beispiel Angaben zum Verbrauchsmaterial und Einzelheiten <u>über</u> gedruckte Seiten.
	1. Im Display drücken Sie unten rechts in der Ecke auf das Symbol "Menü"
	2. Dann im Display auf "Berichte"
ES360dn	3. Drucken Sie die Seite " <b>Device Statistics</b> "
	Druckt einen Bericht mit statistischen Druckerinformationen aus, zum Beispiel Angaben zum Verbrauchsmaterial und Einzelheiten <u>über</u> <u>gedruckte Seiten</u> .
	1. Menütaste drücken
TS654dn	2. mit Pfeil nach rechts drücken
	3. Punkt Berichte auswählen
	4. jetzt Gerätestatistik oder Menüeinstellungsseite (Firmwareabhängig)
	1. Im Display drücken Sie unten rechts in der Ecke auf das Symbol "Menü"
	2. Dann im Display auf "Berichte"
XS466dn	3. Drucken Sie die Seite "Gerätestatistik"
	Druckt einen Bericht mit statistischen Druckerinformationen aus, zum Beispiel Angaben zum Verbrauchsmaterial und Einzelheiten <u>über</u> <u>gedruckte Seiten</u> .
	1. Im Display das Symbol "Menü"
XS950de	2. Dann im Display auf "Berichte"
	3. Drucken Sie die Seite "Device Statistics"
	Druckt einen Bericht mit statistischen Druckerinformationen aus, zum Beispiel Angaben zum Verbrauchsmaterial und Einzelheiten <u>über gedruckte</u> <u>Seiten</u> .

